



DE/TTE/HBA/20-03-2024

Kijelző	3,5"
Kép mentési formátum	JPEG
Videóformátum	AVI
Tárolóeszköz	mikroSD
Működési idő	kb. 150 perc
Akku	3000 mAh
Akkutechnológia	Lítium polimer
Csatlakozók	USB 2.0



LED-es megvilágítás



Kameraszonda



Kameraszonda



3,5"-os kijelző

Zoom/navigáció

Vissza

A hibás vagy tönkrement alkatrészek a készülék meghibásodásához vezethetnek.

7. Általános problémák

7.1 Hogyan tudom a TF kártya adatait átvinni a számítógépre?

Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék kikapcsolt állapotában, majd kapcsolja be a videoszkópot. Olvassa ki a TF kártya adatait közvetlenül a számítógéppel.

7.2 Miért jelzi a készülék egy új TF kártya esetén a "nem elegendő memóriát"? Használjon

FAT32/10class TF kártyát. Használat előtt ha kell, formázza a kártyát.

7.3 Honnét lehet tudni, ha az akku teljesen fel van töltve?

Ha a videoszkóp be van kapcsolva: csatlakoztassa az USB kábelt. A rendszer automatikusan töltődik. A képernyő jobb felső sarkában található egy töltési szimbólum. A működést jelző LED pirosan világít. Miután teljesen feltöltődött az akku, a LED kialszik.

Ha a videoszkóp ki van kapcsolva: csatlakoztassa az USB kábelt. A működést jelző LED pirosan világít. Miután teljesen feltöltődött az akku, a LED kialszik.

7.4 Elmosódott kép?

A fókusztávolság 3-8 cm. Ebben a tartományban a kép tiszta.

7.5 A teljes készülék IP67 védelemmel van ellátva? (vízálló?)

Az alapkészülék nem vízálló. A kameraszonda védett az ideiglenes vízbe merítés ellen.

8. Ellenőrzés

Minden számszámot ellenőrizni kell sérülés szempontjából.

9. Hulladékkezelés

A szerszámot az adott ország jogszabályainak megfelelően kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.

10. Jótállás és szervíz

A KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH jóátállása a normál felhasználási feltételek mellett használt összes szerszámra érvényes.

A jótállásból kizárt:

- A fogóeszközök, pl. minden típusú forgácsolószerszám, csiszolóbetét és -tárcsa, vágó és kaparószerszámok, seprők, kefék, reszelők, elemek, akkuk, csavarhúzóhegyek vagy csavarhúzófejek, sűrített levegős készülékek lamellái, fűtőtekercsek szigetelései, minden fajta biztosíték, szénkefe, stb.
- A használatától függő vagy más természetes kopásnak kitett alkatrészek hibás működése, valamint a használatától függő vagy más természetes kopásból eredő szerszámhibák.
- Olyan szerszámhibák, amelyek a kezelésre vonatkozó információk figyelmen kívül hagyására, nem szabályszerű használatra, nem normál környezeti feltételek mellett történő használatra vagy a nem az előírt üzemi feltételekre, túlterhelésre vagy nem szabályszerű karbantartásra vezethetők vissza. Olyan tartozékok vagy más alkatrészek használata miatt keletkezett szerszámhibák, amelyek nem a KS Tools eredeti pótalkatrészei.
- Szerszámok, amelyeken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtottak végre.
- Csekély eltérés az elvárt minőségtől, amely azonban nem befolyásolja jelentősen a szerszám értékét és használhatóságát.