

Használati útmutató


TFA




Kat. sz. 30.5057.02

CE UKA

1. ábra



2. ábra



Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

- 1. A készülék használatbavétele előtt**
 -  gondosan olvassa el a használati útmutatót.
 - A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá azt a veszélyt, hogy reklamációs jogát a helytelen használat miatt elvesztheti. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeikért.
 - Különös figyelemmel tartsa be a biztonsági előírásokat.
 - Órizza meg jól ezt a használati útmutatót!
- 2. A csomag tartalma**
 - Hőmérséklet-légnedvesség mérő
 - Használati útmutató
- 3. Új készülékének felhasználási lehetőségei és előnyei**
 - Beltéri hőmérséklet és páratartalom
 - A max. és min. értékek folyamatos megjelenítése, manuális vagy automatikus nullázással
 - Komfortzóna smile-val
 - Óra
 - Felállítható vagy falra akasztható.

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

4. Biztonsági tudnivalók

- A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módon.

Vigyázat! Balesetveszély:

- Tartsa a készülékeket és az elemeket gyermekek által hozzá nem férhető helyen.
- Az apró darabokat a (három év alatti) kisgyermkek lenyelhetik.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ha felfelélezi, hogy egy elemet lenyeltek, vagy az más módon jutott a testbe, azonnal vegyen igénybe orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltse fel!
Robbanásveszély!
- Az elemek kifutásának elkerülésére a gyenge elemeket lehetőleg minél előbb ki kell cserélni.
- Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra. Ne használjon egymással kevertve régi és új, vagy különböző típusú elemeket.

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha egy elem kifolyt, akkor el kell kerülni bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM!

- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
- Csak száraz belső helyiségben való használatra alkalmas. Óvja a készüléket a nedvességtől!

5. A készülék részei

A: Kijelző (1. ábra):

- A 1:** Min. beltéri hőmérséklet
- A 2:** Automatikus visszaállítás
- A 3:** Max. beltéri hőmérséklet
- A 4:** Beltéri hőmérséklet
- A 5:** Óráidő másodpercmutatóval
- A 6:** Beltéri légnedvesség
- A 7:** Max. beltéri légnedvesség
- A 8:** Min. beltéri légnedvesség
- A 9:** Komfortzóna smiley jelzéssel
- A 10:** Akku-szimbólum

6

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

B: Nyomógombok (2. ábra):

- B 1:** set gomb
- B 2:** minmax gomb
- B 3:** + gomb

C: Készülékház (2. ábra):

- C 1:** Fali akasztó
- C 2:** Támasz (kihajtható)
- C 3:** elemtartó rekesz

6. Üzembe helyezés

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Nyissa ki a készülék elemtartóját, és rakjon be helyes polaritással két új mikroelemet (1,5V AAA).
- Zárja vissza az elemtartót.
- A kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik.

7. Manuális beállítás

7.1 Időbeállítás

- Közvetlenül az elemek behelyezése után az órajelzés 20 másodpercig villog a kijelzőn.
- A + gombbal beállíthatja az óra számjegyét.
- Hagyja jóvá a beállítást a **SET** gombbal és állítsa be ugyanezzel a módszerrel a percet.
- Nyugtázza a beállítást a **SET** gombbal.
- Alternatívaként a beállítás üzemmódban is beállíthatja az időt.

7.2 Beállítás üzemmód

- Tartsa 2 másodpercig megnyomva a **SET** gombot. AUTO MIN MAX villog és ON jelenik meg a kijelzőn.

7

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

- Beállítás módban a **+** gombbal deaktiválhatja (AUTO MIN MAX OFF) vagy újra aktiválhatja (alapbeállítás: ON) a maximum és minimum értékek automatikus visszaállítását. Ha az automatikus törlés be van kapcsolva, akkor a kijelzőfolyamatosan látható az AUTO üzenet.
- Nyugtázza a beállítást a **SET** gombbal. Az óra kijelzés villog. Állítsa be az órát és a perct az „Időbeállítás” részben leírtak szerint.
- Nyugtázza a beállítást a **SET** gombbal.

7.3 Kezelés

- Ha a **+** gombot minden beállítási módban nyomva tartja, a számok gyorsan futnak.
- Ha 20 mp-en belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a készülék automatikusan kilép a beállítás módból.

8. Max./min.visszaállítás

- Az utolsó visszaállítás óta elért maximális és minimális hőmérsékleti és páratartalom értékek folyamatosan láthatók a kijelzőn.

8.1 Automatikus visszaállítási mód

- **Követelmény:** Az automatikus visszaállítás beállítási módban aktiválva van (AUTO kijelzés). A készülék a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket éjfélkor automatikusan törli.

8.2 Manuális visszaállítási mód

- Tartsa nyomva a **minmax** gombot három másodpercig az értékek törléséhez.

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

9. Komfortfokozat

- A kijelzőn egy smiley jelzi a helyiségklíma komfortfokozatát (3. ábra).

10. Elhelyezés:

- A hő- és páratartalom-mérő műszert az akasztójánál egy szögre vagy egy csavarra lehet akasztani, vagy a kihajtható állványon fel lehet állítani.
- Kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést.

11. Elemcsere

- Ha az elemszimbólum megjelenik, cserélje ki az elemet.
- Nyissa fel az elemtartó rekeszt és tegyen be két új, 1,5 V-os mikroelemet, a +/- pólus a rekesz alján van jelölve.
- Zárja vissza az elemtartót.

12. Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
----------	----------

A kijelzőn semmi nem látható

→ Rakja be helyes polaritással az elemeket → Cserélje ki az elemeket

Helytelen kijelzés

→ Cserélje ki az elemeket.

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

13. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Mindez csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet.

Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken.

Az elektromos készülékek hulladékkezelése



Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön!

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok elvitálítására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE).

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni.

A felhasználó köteles a régi készülékeket a környezetbarát elvitálítás érdekében az elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőhelyére leadni. A leadás díjmentes. Vegye figyelembe az aktuálisan érvényes előírásokat!

Az elemek hulladékkezelése



Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Ezek olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen hulladékkezelés esetén ártalmakak lehetnek a környezetre és az egészségre.

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

Felhasználóként Önt tövény kötelezi arra, hogy az elemeket és akkukat környezetbarát módon adja le a kereskedésnek vagy a megfelelő gyűjtőállomáson, a nemzeti vagy helyi rendelkezések szerint. A leadás díjmentes.

A tartalmazott káros anyagok jelzései:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

14. Műszaki adatok

Temperatúr

Méréstartomány
-10 °C... +60 °C

Felbontás
0,1 °C

Pontosság
±1 °C

Páratartalom

Méréstartomány
10 ... 99 %rH

Felbontás
1%


Pontosság
±4% @ 30...85°C

Kijelzés: LLL /HH.H

A hőmérséklet a mérési tartományon kívül van

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

Tápfeszültség	
2 db 1,5 V-os AAA (nem része a szállításnak)	
Méretek:	
72 x 16 (52) x 120 (116) mm	
Súly	
81 g (csak a készülék)	



Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszámok a keresőmezőbe történő beírásával találja meg.

www.tfa-dostmann.de

e-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland