



1 Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvre, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy vízszivárgás jelző.

A terméket nem szabad vízbe meríteni.

A termék használható önállóan vagy távoli megfigyelésre regisztrált okoseszközökön keresztül a Tuya alkalmazás és a Tuya Cloud segítségével.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 Működés

A vízszivárgás jelző önálló figyelmeztető eszközként vagy a Tuya felhőhöz csatlakoztatva is működtethető távoli megfigyelés céljából.

- Amint víz kerül a vízszivárgás jelző aljába, riasztás hallható, és az érzékelő villogni kezd.
- Ha a vízszivárgás jelző Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a Tuya Cloudhoz, a Tuya Cloud értesítéseket küld a regisztrált okoseszközökre.
- Amikor az elem kapacitása csökken, a vízszivárgás jelző jelzőfénye kigyullad, hogy emlékeztesse az elem cseréjére.

4 A szállítás tartalma

- Vízszivárgás jelző CR123A elemmel
- Visszaállító stift
- Használati útmutató

5 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.

6 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

6.1 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerre válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

6.2 A készülékkel való bánásmód

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

6.3 Üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.

- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

6.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

6.5 Elem

- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket tartsa gyerekek hatókörétől távol. Az elemeket ne hagyja szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket, ami a nyelőcsőbe való lenyeléssel súlyos károsodást okozhat. Ne próbálja megfelfedni a nyelőcsőbe való lenyeléssel okozott károsodást.

7 A termék elhelyezése

A vízszivárgás jelző elhelyezésekor vegye figyelembe a következőket:

- Válasszon egy helyet, ahol várhatóan először megjelenik a víz (pl. mosogató alatt, a WC mögött, a mosógép mellett).
- Ha a terméket a Tuya Clouddal együtt kívánja használni, győződjön meg arról, hogy a termék a Wi-Fi hozzáférési pont hatótávolságán belül van. A maximális hatótávolságról a "Műszaki adatok" fejezetben tájékozódhat.
- A korai észlelés érdekében győződjön meg arról, hogy a vízszivárgás-érzékelő alján található nyílások nincsenek elfomódva, így a víz akadálytalanul bejuthat.

8 Hálózati összeköttetés (Tuya-Cloud)

8.1 Az alkalmazás letöltése

Mind az Android™, mind az iOS rendszerhez elérhető a kompatibilis alkalmazás az internetes áruházban.

Keressen rá a „Smart Life - Smart Living” appra.

8.2 Tudnivalók a csatlakozáshoz

Fontos:

- A termék csak a 2,4 GHz-es frekvenciasávval kompatibilis.
- Miután Ön megadja a WLAN hálózat nevét, ellenőrizze, hogy az helyesen lett-e beírva (meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket).
- Figyeljen arra is, hogy az Ön mobiltelefonja és a készülék is ugyanarra a WiFi hálózatra csatlakozzon.
- Ha Ön olyan harmadik félnek adja tovább a terméket, aki korábban még nem kapta meg az „Eszköz közös használatára vonatkozó engedélyt”, előfordulhat, hogy előbb az „Eszköz eltávolítása” pontot kell választani az alkalmazásban, mielőtt párosítható lesz az új felhasználói fiókot.

8.3 A termék csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a mobilkészítőt ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a terméket csatlakoztatja.
- Helyezze be a visszaállító stiftet a ház tetején található visszaállító nyílásba.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a kijelző gyorsan villogni nem kezd.
 - A termék automatikus párosítási módban van.
- Nyisd meg a Tuya alkalmazást, és add hozzá a terméket a mobilalkalmazáshoz. Kövesse az alkalmazás útmutatójában található útmutatásokat.
- Szükség esetén váltson manuális párosítási módba a reset gomb körülbelül 5 másodpercig tartó lenyomva tartásával, amíg a jelzőfény lassan villogni nem kezd.
 - A készülék manuális csatlakozási üzemmódban van.
- Kövesse az alkalmazás utasításait a csatlakozási folyamat befejezéséhez.

9 A termék tesztelése

A termék beállítása után ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

- Ne merítse a készüléket vízbe.
 - Ha a jelzőfény világít, a termék megfelelően működik.

- Ha csatlakoztatta a terméket a Tuya Cloudhoz, értesítést kap arról, hogy vízszivárgást észlelt.

10 Az elemek behelyezése/cseréje

Megjegyzések:

Cserélje ki az elemet/elemeket, ha a terméken található jelzőfény folyamatosan világít, vagy a mobilalkalmazás alacsony akkumulátorszintet jelez.

Az elem kiszállításon már a készülékbe van helyezve.

1. Távolítsa el mindkét csavart, amik a termék házában oldalt találhatók.
2. Távolítsa el a készülék házát.
3. Tegye be az elemet az elemtartó mélyedésekbe a helyes polarításra figyelve. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzéseket.
4. Helyezze vissza a termék házát és húzza meg a csavarokat.

11 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülék házát, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

12 Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek.

- Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát, ezután le tudja tölteni a rendelkezésre álló nyelveken az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot.

13 Hulladékkezelés

13.1 A készülék



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalon találhatók)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások

Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

13.2 Elemek/akkuk

Vegye ki a készülékből az elemeket, és azokat a készüléktől elkülönítve távolítsa el. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőt teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

14 Műszaki adatok

Tápellátás 1 db 3V-os CR123A lítium elem

Készenléti áramfelvétel.....	≤ 20 uA
Kisfeszültségű kijelző	≤ 2,7 V
Várható elem üzemidő	12 - 14 hónap
Anyag.....	ABS
WLAN szabvány	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Vezeték nélküli frekvenciasáv.....	2,412 - 2,484 GHz
WLAN hatótáv	30 m (szabad téren)
WLAN adóteljesítmény.....	max. 17 dBm
Üzemi hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Páratartalom működés közben	≤ 95 %, nem kondenzálódó
Tárolási hőmérséklet	-10 ... +45°C
Páratartalom tárolás közben	95 %, nem kondenzálódó
Méret (Ø× M).....	54 x 34mm
Súly (kb.)	47 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadása, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257658_V1_1024_jh_mh_de 1632526219-1 11/01 en