



1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy csatlakozóaljzat időzítővel.

Fontos:

A termék IP44 védelmi szinttel rendelkezik, enyhe vízsugár ellen védett. Ne merítse folyadékba!

A védelem akkor garantált, ha a következők teljesülnek:

- A dugalj fedele zárva van.
- A csatlakoztatott dugó/dugalj IP44-nél magasabb szintű védelemmel rendelkezik.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat. Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és készüléknév a mindenkor tulajdonos védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 A csomag tartalma

- Termék
- Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót, különösen tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Ha nem tartja be az ebben a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokat és információkat a rendeltetésszerű használat érdekében, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő sérülésekért vagy anyagi károkkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Ha a termék tovább már nem használható biztonságosan, akkor helyezze azt üzemén kívül és lássa el azt a véletlen használatbavétel elleni védelemmel. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakozóaljzak

- A készülék gyermekvédelemmel van ellátva. Csak akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait, ha a hálózati dugó mindkét érintkezőjét egyidejűleg vezetik be a két nyílásba.
- Gyermek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél adódhatnak. Ez életveszélyes elektromos áramütés veszélyét jelentheti!

5.6 Termék

- Ne csatlakoztasson egymásba több készüléket.
- A készülék csak akkor lesz teljesen feszültségmentes, ha le van választva az elektromos hálózatról.

- Ne csatlakoztasson semmilyen dugaszolható eszközt.
- Fröccsenő víz ellen védett

6 A termék áttekintése



- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| 1 | Dugalj fedéllel | 2 | LED állapotok |
| 3 | Be-/kikapcsolás | 4 | előző 24 órás |
| 5 | következő | 6 | ciklus |

7 Kezelés

A LED jelzőfény világít, jelezve, hogy egy mód aktív.

Működés	Beállítás
BE/KI	Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a dugalj be- ill. kikapcsolásához.
Timer (időzítő)	Nyomkodja a nyíl gombokat egy időzítés kiválasztásához.
24 órás ciklus	Nyomja meg az Időzítő gombot az időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg a ciklus gombot. Az időzítés 24 óránként megismétlődik.

8 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.
2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

9 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni és leadni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékből a nem végleg beépített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető égőket még a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt eltávolítani.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi díjmentes visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk az internetoldalunkon találhatóak):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévő törli eltérő szabályozás vonatkozhat a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

10 Műszaki adatok

Bemenet.....	230 V/AC, 50 Hz, 16 A
Teljesítmény.....	max. 3680 W
Védettség.....	IP44
Megnövelt érintésvédelem.....	Igen
Dugalj vezérlés.....	főkapcsoló (be/ki)
Dugalj időzítő	9 időzítés: 20 perc / 40 perc / 60 perc / 2 óra / 4 óra / 6 óra / 8 óra / 10 óra / 12 óra
	24 órás ciklus
Üzemi-/tárolási feltételek	0°C ... +40 °C
Méret (Sz x Ma x Mé).....	114 x 85 x 60 mm
Súly.....	137 g

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.

*3393228_V2_0825_dh_mh_de 2165548811-1 I1/O2 en