

1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2 Rendeltetészerű használat

A termék egy többfunkciós USB Type-C® dokkoló.

A termék kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben a terméket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a termék károsodhat. A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi előírásoknak és az összes nemzeti és európai követelménynek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az itt szereplő összes cégnév és terméknév az adott tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.

Az USB4®, USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

3 A csomag tartalma

Termék
Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

A termékek/készülékek vagy a szövegben az alábbi szimbólumok fordulnak elő:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amelynek sérülés lehet a következménye.



Kérjük olvassa át figyelmesen a használati útmutatót.

5 Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Amennyiben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és a szakszerű használatra vonatkozó információkat nem tartják be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy tárgyi sérülésekért. Ezen kívül érvényét veszti a szavatosság/garancia is.

5.5 Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott egyéb készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

6 Termék

5.1 Általános tudnivalók

Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek kezében. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.

Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. NE próbálja sajátkezűleg javítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:

- láthatóan sérült,
- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Ez a termék OTG USB-C PD porttal használható mobil eszközök töltéséhez.

Windows® OS- és MacBook Pro készülékek a HDMI kimeneten keresztül támogatják a tükrözés és kiterjesztés üzemmódot is.

7) Tisztítás és ápolás

Fontos:

– Ne használjon agresszív tisztítószerket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.

– Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.
2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törleruhát.

8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a használt készülékből eltávolítani.

9 Műszaki adatok

9.1 Tápellátás

USB-C® dugó.....	5 V/DC, 3 A (USB-n keresztül)
USB-C®-PD csatlakozó.....	5 - 20 V/DC 5 A max. (Uplink tápcsatlakozó USB-C® dugóval)
USB-A1.....	5 V/DC, max. 500 mA
USB-A2.....	5 V/DC, max. 500 mA
USB-A3.....	5 V/DC, max. 1 A
microSD.....	SDHC, 25 MB/s max.
HDMI.....	3840 x 2160 / 60 Hz (2-Lane-HDMI kimenet)
Teljes kimenet max.....	5 V/DC, 3 A (ha USB-C® PD csatlakoztatva van)
USB-A3.....	5 Gb/s
USB-A1 / USB-A2.....	480 Mb/s
Kimenet.....	max. 87 W (átvezető töltés)
Támogatott operációs rendszerek (vagy magasabb).....	Windows® 8, MacOS 10.8, Linux 4.0, iPadOS 13, Android 7.0

9.2 Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet.....	0 ... +45 °C
Üzemi páratartalom.....	10 - 85 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet.....	-20 ... +70 °C
Páratartalom tároláshoz.....	10 - 85 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

9.3 Egyebek

Méret (Sz x Ma x Mé)	kb. 287 x 10,5 x 28 mm
Súly.....	kb. 46,3 g

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazói törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak):

a Conrad szaküzleteinkben

a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készülékek tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülékek hulladékgyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó, Németországban érvényben lévő szabályozás más országokban eltérő lehet.