

**TIMER MECCANICO EAT 6120****USO PREVISTO**

Il prodotto serve per misurazioni di tempo fino a 120 minuti. Allo scadere del periodo di tempo impostato viene emesso un segnale acustico dalla campanella integrata.

Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso!

Questo prodotto soddisfa i requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

**FORNITURA**

- Timer
- Gancio adesivo
- Istruzioni per l'uso

**AVVERTENZE DI SICUREZZA**

**La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!**

**Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.**

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non smontare.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini!
- Il prodotto non può essere umido o bagnato.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

**FUNZIONAMENTO**

- Posizionare il timer su una superficie piatta, piana e stabile.  
In alternativa è possibile agganciare il timer con il gancio adesivo fornito in dotazione ad es. ad una parete verticale o ad un frigorifero (rimuovere le strisce di protezione ed attaccare saldamente il gancio). La superficie adesiva deve essere liscia, pulita e priva di grasso.  
Inoltre, il timer nella parte inferiore ha due strisce magnetiche.
- Girare lentamente di 360° verso destra in senso orario fino all'impostazione del tempo massimo. In questo modo la molla della suoneria è allungata. Non girare eccessivamente il regolatore d'impostazione (battuta d'arresto)!  
Se si desidera ridurre il periodo di tempo del timer, ruotare il regolatore di impostazione indietro verso sinistra in senso antiorario.
- Allo scadere del periodo di tempo del timer, il campanello integrato viene attivato per alcuni secondi.

**MANUTENZIONE E PULIZIA**

Il prodotto non richiede manutenzione, non smontarlo mai.

Pulire il prodotto solo con un panno asciutto, pulito e morbido. Non utilizzare in alcun caso detersivi aggressivi o solventi chimici in quanto l'alloggiamento potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe esserne compromesso il funzionamento.

Non immergere mai il prodotto in acqua, poiché si distruggerebbe.

**SMALTIMENTO**

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

**DATI TECNICI**

Durata massima del timer: ..... 120 minuti

Dimensioni: ..... 70 x 70 x 48 mm (L x P x A)

Peso: ..... 94 g