



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Istruzioni per l'installazione Accumulatore


## **KERN WTB-A01N**

Versione 1.0

11/2012

I

**WTB-N-BA-i-1210**



## KERN WTB-A01N

Versione 1.0 11/2012

### Istruzioni per l'installazione Accumulatore


---

---


**Accumulatore è caricato attraverso un alimentatore di rete fornito.**

L'autonomia dell'accumulatore con la retroilluminazione è di 30 ore, senza la retroilluminazione essa è di 50 ore. Il tempo di ricarica completa è di 12 ore.


#### Montaggio di accumulatore:



- ⇒ Eliminare dalla bilancia l'umidità, se presente.
- ⇒ Girare ambedue le leve (1) a sinistra di 90°.



⇒ Tirare il coperchio del vano accumulatore e gli elementi in schiuma.



⇒ Collegare l'accumulatore.



Prestare attenzione ai colori di collegamento:

collegare il rosso con rosso!


collegare il nero con nero!




⇒ Inserire l'accumulatore in modo che non possa scivolare (bloccarlo con gli elementi in schiuma).



Non schiacciare il cavo.



- ⇒ Chiudere il coperchio del vano accumulatore.
- ⇒ Girare ambedue le leve (1) a destra di 90°.

La visualizzazione sull'indice del simbolo di triangolo ▼ sopra l'indice di stato di caricamento  segnala scarica imminente di accumulatore. È necessario collegare l'alimentatore di rete per ricaricare l'accumulatore.



Al fine di prevenire danno alla bilancia occorre evitare di esercitare su di essa eccessiva pressione, particolarmente quando poggia sul piatto di bilancia.