

# HAIR DRYER TRAVEL

Move  
HD 2509



IT

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

<b>SVENSKA</b>	<b>17-20</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>21-24</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>25-28</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>29-32</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>33-36</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>37-40</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>41-44</b>
--------------------	--------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>45-48</b>
-------------------	--------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>49-52</b>
-----------------	--------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>53-56</b>
------------------	--------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>57-61</b>
----------------	--------------

## Sicurezza

- Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.
- Non utilizzare mai l'apparecchio nella vasca da bagno, sotto la doccia oppure sopra ad un lavandino pieno d'acqua, né toccarlo con le mani bagnate.



- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua e anche quando lo si pulisce non deve mai entrare in diretto contatto con essa.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavandino o di altri contenitori che contengano acqua.
- Quando si utilizza l'apparecchio in una stanza da bagno fare sempre attenzione che la spina di alimentazione venga estratta dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.
- Se non è disponibile, si consiglia, come ulteriore protezione, di installare nel circuito elettrico del bagno un dispositivo di protezione azionato dalla corrente di dispersione (RCD) con una corrente di scatto di dimensionamento non superiore a 30 mA. Rivolgetevi al vostro idraulico.
- Non appoggiare mai l'apparecchio in funzione su cuscini morbidi o coperte.
- Non coprire le aperture di aspirazione e di uscita dell'aria quando l'apparecchio è in funzione.
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo antisurriscaldamento.
- Dopo l'impiego estrarre la spina di alimentazione. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
- L'apparecchio non deve essere messo in funzione se questo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore dell'apparecchio, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona qualificata, in modo da evitare l'insorgere di pericoli.

- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Vietato aprire l'apparecchio. Per i danni causati da interventi impropri decade il diritto alle prestazioni in garanzia.

## Particolarità

Questo apparecchio può essere utilizzato in tutto il mondo. È possibile commutare la tensione fra 115-120 V~ e 230-240 V~.

### Attenzione

- Prima della messa in funzione controllare che l'indicazione sul commutatore di tensione concordi con la tensione di rete a disposizione.

Se il commutatore di tensione non è posizionato correttamente, è possibile che l'apparecchio si surriscaldi.

## Impostazioni

L'apparecchio dispone delle seguenti possibilità di impostazione:

### Livello di velocità della ventola, regolazione della temperatura **B**

- **0**: Off
- **I**: getto d'aria delicato, temperatura ca. 70 °C
- **II**: getto d'aria forte, temperatura ca. 80 °C

### Commutazione della tensione **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

## Funzionamento

- 1 Dopo aver lavato i capelli, asciugarli bene con un asciugamano.
- 2 Ribaltare l'impugnatura con effetto soft touch **D**.
- 3 Se necessario commutare la tensione di rete con l'interruttore **C** a tal fine utilizzare ad es. una moneta.
- 4 Inserire la spina del cavo d'alimentazione **A** nella presa.
- 5 Accendere l'apparecchio con l'interruttore **B** e impostare il livello di velocità della ventola/di temperatura desiderati (I o II).
- 6 Regolare il concentratore d'aria **E** a piacere.
- 7 Dopo l'impiego spegnere l'apparecchio premendo il commutatore **B** ed estrarre la spina del cavo di alimentazione **A** dalla presa.

## Attenzione

- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio perché potrebbe venirne danneggiato.  
Controllare regolarmente se il cavo di alimentazione e l'apparecchio presentano danni visibili.

## Pulizia e cura

Prima di pulire l'apparecchio estrarre sempre la spina d'alimentazione.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Per pulirlo esternamente servirsi di un panno morbido e asciutto. Non dimenticare di tanto in tanto di liberare la griglia di aerazione **F** da polvere e capelli usando un pennello morbido.

## Nota sulla tutela ambientale

Questo prodotto è stato costruito con materiali e pezzi pregiati, adatti al riciclo e al riutilizzo.



Per questo motivo, terminata la sua vita utile, questo prodotto non va gettato nel contenitore per i rifiuti domestici comunemente in uso, ma consegnato nei punti di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici e elettronici. Il seguente simbolo raffigurato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso oppure sulla confezione, indica che il prodotto è riciclabile.

Informarsi sui centri di raccolta pubblici presso i propri uffici comunali.

Il riutilizzo dei vecchi apparecchi rappresenta un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

## Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle Direttive europee 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

## Alimentazione di tensione

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

## Potenza

1400-1500 W

Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**