



Logitech® Multimedia Speaker Z213

Setup Guide




Italiano. 12

www.logitech.com/support/z213



Contenuto della confezione




1. Due altoparlanti satellite
2. Subwoofer

3. Documentazione per l'utente



Installazione



1. Collegare il cavo degli altoparlanti satellite alla presa del subwoofer.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.
3. Inserire lo spinotto da 3,5 mm del telecomando con cavo nella presa audio del dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc).
4. Spostare l'interruttore di accensione/spengimento sulla posizione ON nel telecomando con cavo per accendere gli altoparlanti Z213.




Caratteristiche



Regolazione del volume degli altoparlanti


Regolare il volume degli altoparlanti Multimedia Speaker Z213 con la rotellina situata al centro del telecomando con cavo.



Utilizzo delle cuffie

È possibile collegare la maggior parte delle cuffie analogiche dotate di connettore da 3,5 mm alla presa per cuffie sulla parte anteriore del telecomando con cavo. Quando si collegano le cuffie, gli altoparlanti vengono disattivati automaticamente. Con le cuffie collegate agli altoparlanti Multimedia Speaker Z213, il volume viene regolato tramite il dispositivo audio (computer, tablet o smartphone). Il controllo del volume del telecomando con cavo non regola il volume delle cuffie.

BASSI



Regolazione del livello dei bassi

Per regolare il livello dei bassi degli altoparlanti Multimedia Speaker Z213, girare in senso orario il controllo dei bassi situato nella parte posteriore del subwoofer.



www.logitech.com

www.logitech.com/support/z213

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000359.002