



I Istruzioni

Striscia a LED, RGB, 5 m

N. ord. 1227385

Usò previsto

Il prodotto è utilizzato per l'illuminazione e la decorazione di interni e può essere installato e utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti.

Mediante il nastro adesivo che si trova sulla parte inferiore della striscia a LED, è possibile fissarla su un oggetto, ad esempio mobili.

Il programma e i colori della luce possono essere selezionati e controllati mediante il telecomando a infrarossi incluso. Il controllo dei LED della striscia a LED avviene attraverso una speciale unità di controllo alimentata tramite l'alimentatore incluso.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- Striscia a LED
- Unità di controllo con ricevitore IR integrato
- Telecomando IR (incl. batteria)
- Alimentatore
- Set di accessori (2x viti per il fissaggio dell'unità di controllo, Nastro 3M, 4x cavi di collegamento, 8x prese)
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR visualizzato. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo indica che sussiste pericolo per la salute dell'utente, ad es. scossa elettrica.



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo freccia indica particolari note e consigli forniti per l'uso.

Indicazioni di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

a) Generale

- Per motivi di sicurezza e omologazione non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini! I bambini possono non essere consapevoli dei pericoli legati a un uso non corretto di apparecchiature elettriche. Inoltre, il prodotto contiene parti piccole e batterie. Prestare particolare attenzione in presenza dei bambini!
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito poiché potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- In ambienti commerciali devono essere osservate tutte le normative antinfortunistiche da parte delle società e deve essere presente un'assicurazione per gli impianti elettrici e i materiali operativi!
- In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d'uso, non esitate a contattare noi o un altro specialista.

b) Montaggio, collegamento e funzionamento

- Il prodotto può essere installato e utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti. Il prodotto non deve essere bagnato o reso umido; in caso di alimentazione elettrica sussiste il pericolo di morte per scosse elettriche!
- Non utilizzare il prodotto in camere o in condizioni ambientali avverse dove sono o possono essere presenti gas, vapori o polveri! Rischio di esplosione!
- Il prodotto non può essere esposto a temperature estreme, vibrazione forte o forte sollecitazione meccanica.

- Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, ma non in climi tropicali.
- Prestare attenzione alla luce del LED: Non fissare il raggio LED! Non osservare direttamente o con strumenti ottici!
- La presa di rete in cui è inserito l'alimentatore deve essere facilmente accessibile.
- Non tirare mai l'alimentatore per il cavo collegato dalla presa elettrica.
- Se l'alimentatore è danneggiato, non utilizzare il prodotto.
Staccare la presa a cui è collegato l'alimentatore (spegnere il salva vita o rimuovere il fusibile, poi spegnere anche il corrispondente interruttore differenziale). Rimuovere l'alimentatore dalla presa di corrente.
Sostituire l'alimentatore difettoso soltanto con un alimentatore identico (stessa tensione di uscita, stessa corrente di uscita, stesso connettore tondo e la stessa polarità).
- Se si presume che non sia più possibile un funzionamento sicuro, il prodotto deve essere messo fuori servizio e protetto dal funzionamento accidentale.
Si ritiene che non sia più possibile un funzionamento quando:
 - il prodotto è visibilmente danneggiato
 - il prodotto non funziona o non funziona correttamente (luce tremolante, produzione di fumo o odore, crepitio udibile, decolorazione del prodotto o delle superfici circostanti)
 - il prodotto è stato conservato per lungo tempo in condizioni sfavorevoli
 - si sono verificate forti sollecitazioni di trasporto
- Scollegare sempre l'alimentatore dalla presa elettrica prima di pulire il prodotto o se questo non è stato utilizzato per lungo tempo (ad es. in caso di stoccaggio).
- Non collegare il nastro luminoso a prodotti realizzati da altri fabbricanti.
- L'interconnessione deve essere unicamente effettuata utilizzando i connettori forniti in dotazione.
- Le estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.
- La lunghezza massima di interconnessione del sistema è la seguente: 5 m
- La potenza massima di interconnessione del sistema è la seguente: 24 W

c) Avvisi relativi alle batterie

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie incustodite; vi è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare dei guanti protettivi.
- I liquidi che fuoriescono dalle batterie sono chimicamente molto aggressivi. Oggetti o superfici che vengono a contatto con tali liquidi possono essere fortemente danneggiati. Per tale ragione, conservare le batterie in un luogo adatto.
- Le batterie non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione!
- Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-), quando si inseriscono le batterie.

Montaggio e messa in servizio

a) Fissaggio dell'unità di controllo



Prima del montaggio osservare che il ricevitore a infrarossi dell'unità di controllo sia posizionato in modo tale che sia possibile una buona ricezione dei segnali di controllo dal telecomando a infrarossi.

Un campo visivo diretto tra il LED a infrarossi del telecomando e il ricevitore a infrarossi è un vantaggio, ma non è essenziale. La luce a infrarossi (invisibile all'occhio umano) del telecomando a infrarossi viene riflessa da molte superfici.

Prima del montaggio finale dell'unità di controllo o del ricevitore a infrarossi, verificare il corretto funzionamento.

- L'unità di controllo può essere avvitata attraverso i fori presenti su ambo i lati dell'alloggiamento. In base al sito di montaggio, è anche possibile fissare l'unità di controllo utilizzando fascette fermacavo o un nastro biadesivo come il nastro 3M incluso.



Nell'avvitare l'unità di controllo, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili quando si effettuano fori/si avvita il supporto in posizione.

- Fissare il ricevitore IR dell'unità di controllo in un luogo adatto, ad esempio con del nastro adesivo o con una fascetta.

b) Montaggio della striscia a LED

- La striscia a LED può essere collocata sul lato inferiore del nastro e montata su superfici adatte, ad es. mobili.




La striscia a LED deve essere montata in modo che non sia soggetta a carichi meccanici. Non deve essere montata in modo che si possa calpestare e quindi danneggiare.

- Rimuovere accuratamente polvere, sporco e grasso dalla superficie prevista per il montaggio prima di collegare la striscia a LED, altrimenti il nastro adesivo può staccarsi dalla superficie.
- Staccare un pezzo della striscia di protezione e incollare saldamente la striscia a LED. Prestare attenzione a non esercitare una forza eccessiva quando si preme.

→ La striscia a LED può essere tagliata nei punti segnati. Le singole parti della striscia a LED possono essere collegate elettricamente tramite il connettore in dotazione.

c) Collegamento della striscia a LED all'unità di controllo



Collegare il connettore a 4 pin della striscia a LED con la presa corrispondente a 4 pin sull'unità di controllo.

→ Normalmente, la spina dell'unità di controllo deve essere collegata in modo tale che la punta della freccia sulla spina coincida sulla scritta „+“ della striscia LED. Se la striscia LED non si illumina all'accensione, staccare la spina e inserirla ruotata di 180°.

- Il connettore può essere fissato con una striscia di nastro adesivo per evitare che si stacchi accidentalmente.

d) Collegamento dell'alimentatore

- Collegare la presa di bassa tensione dell'alimentatore alla presa corrispondente dell'unità di controllo.
- Collegare l'alimentatore con una presa adeguata della rete di distribuzione pubblica.

e) Inserimento delle batterie nel telecomando a infrarossi

- Aprire il vano batterie del telecomando IR e inserire una batteria di tipo "CR2025" facendo attenzione alla polarità (Più/+ e Meno/-). Richiudere il vano batterie.
- La sostituzione della batteria è necessaria quando si riduce la portata del telecomando a infrarossi o l'unità di controllo non reagisce più al telecomando a infrarossi.

Funzioni base del telecomando IR

Orientare il LED sulla parte anteriore del telecomando a infrarossi verso il ricevitore a infrarossi dell'unità di controllo e premere il tasto corrispondente.

Tasto "ON"	Accensione della striscia a LED
Tasto "OFF"	Spegnimento della striscia a LED
Tasto "☀"	Aumentare la luminosità (non possibile con tutti i programmi di luce)
Tasto "☁"	Ridurre la luminosità (non possibile con tutti i programmi di luce)
Tasto "W"	Colore luce "Weiß" (bianco)
Tasto "R"	Scelta del colore luce "Rot" (rosso)
Tasto "G"	Scelta del colore luce "Grün" (verde)
Tasto "B"	Scelta del colore luce "Blau" (blu)
12 tasti colore	Scelta di 12 colori della luce predefiniti
Tasto "FLASH"	Cambio di 7 colori lampeggianti
Tasto "STROBE"	Effetto stroboscopico a luce bianca
Tasto "FADE"	16 colori che cambiano gradualmente
Tasto "SMOOTH"	Cambiamenti alternati a 3 colori

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto è esente da manutenzione, ad eccezione del cambio di batteria per il telecomando IR. Le luci LED utilizzate sono fisse e non possono essere sostituite.
- Prima della pulizia staccare il prodotto dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Esternamente, il prodotto può essere pulito solo con un panno pulito, morbido e asciutto.



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche, potrebbero danneggiare l'alloggiamento (scolorimento) o anche alterarne il funzionamento.

Smaltimento

a) Generale



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie e smaltirli separatamente.

b) Batterie/batterie ricaricabili



Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici. Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici.

Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

a) Aspetti generali

Consumo energetico generale	ca. 24 W
Condizioni ambientali	Temperatura da 0 °C a +45 °C, umidità ambientale da 10% a 80%, senza condensa

b) Striscia a LED

Lunghezza	5 m
Sezione (P x A)	10 x 3 mm
Numero di LED	150 x RGB
Peso	ca. 155 g

c) Alimentatore

Tensione di esercizio	220 – 240 V/CA, 50/60 Hz
Uscita	12 V/CC, 2 A

d) Unità di controllo

Tensione di esercizio	12 V/CC
Potenza richiesta	max. 6 A
Dimensioni	35 x 50 x 22 mm (L x A x P)
Peso	23 g

e) Telecomando a infrarossi

Alimentazione	1x Batteria di tipo CR2025
Dimensioni	52 x 85 x 7 mm (L x A x P)
Peso	17 g (inc. batteria)