

Istruzioni

Hub USB 3.0 a 3 porte con jack audio

N°. 1362469

Utilizzo conforme

Il prodotto può essere collegato ad un computer con interfaccia USB e fornisce tre porte USB. L'Hub soddisfa le specifiche USB 3.0 ed è retrocompatibile con USB 2.0. La tensione è fornita tramite l'interfaccia USB del computer.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Bisogna assolutamente evitare il contatto con l'umidità, per esempio in una stanza da bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Hub USB
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare bloccato. C'è il rischio di ferirsi.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non versare mai nessun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare nessun contenitore di liquidi accanto al dispositivo.



- Non ascoltare la musica a volume eccessivo per un periodo prolungato, in quanto, così facendo, si potrebbe danneggiare l'udito.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando



Messa in funzione

- Collegare la spina USB-A del cavo di collegamento (3) a una porta USB libera sul computer. Il computer non deve essere spento. Quando l'hub USB è collegato ad un computer, si accende il LED di alimentazione (2).
- Il sistema operativo rileva il nuovo hardware ed installa automaticamente i driver necessari; che fanno parte del sistema operativo. Normalmente, un messaggio di conferma apparirà sul monitor del computer.
- Collegare i dispositivi USB alle porte USB (4) dell'hub USB. A seconda del dispositivo USB, il sistema operativo riconosce il nuovo hardware ed installa i driver necessari. Seguire scrupolosamente le istruzioni operative del dispositivo USB. Windows ha al suo interno i driver appositi per molti dispositivi, ad esempio per chiavette USB, mouse USB, ecc.
- L'Hub dispone di DAC e convertitore ADC (C-Media HS-100). È possibile collegare un microfono alla presa per microfono (1) così come un paio di cuffie o altoparlanti nella presa per cuffie (5), se il computer dispone di una scheda audio.

Suggerimenti e consigli

- L'Hub USB 3.0 è compatibile con USB 2.0 e precedenti. Ciò significa che i dispositivi USB 2.0 possono essere collegati senza problemi all'Hub USB 3.0. Però i dispositivi USB 2.0 non diventano più veloci!
- Per poter sfruttare l'elevata velocità di USB 3.0, tutti i dispositivi devono supportare USB 3.0: Il dispositivo USB stesso (ad esempio un disco rigido esterno), l'Hub USB ed il controller USB del computer.
- Il trasferimento dei dati viene effettuato attraverso la porta USB, per cui se per esempio un disco esterno fornisce dati al computer e si estrae il connettore USB, il sistema operativo potrebbe danneggiarsi. Potrebbe inoltre verificarsi una perdita di dati oppure addirittura danni al file system dell'unità esterna.
- Con Windows® XP, Vista™ o 7, 8 nel caso di alcuni dispositivi USB (ad esempio con un hard disk USB), viene visualizzato un simbolo con una freccia nella barra del menu. Tramite questa funzione il dispositivo USB del computer può essere "rimosso". In seguito, il dispositivo USB può essere scollegato in modo sicuro.
- Per il collegamento di dispositivi USB 3.0, utilizzare solo un cavo USB 3.0 adatto. Prestare attenzione che con cavi USB 3.0 molto lunghi la velocità del trasferimento dati può ridursi.

Manutenzione e pulizia



Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.

- Il prodotto non ha bisogno di particolare manutenzione. Non bisogna mai assolutamente né aprire, né smontare il prodotto. L'interno del prodotto tra l'altro non contiene nessun componente su cui si debba effettuare manutenzione.
- Prima di iniziare a pulire il prodotto, scollegare il prodotto dal Computer.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Per la pulizia del lato esterno è sufficiente utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito. Non applicare troppa pressione sull'alloggiamento perché potrebbe graffiarsi.
- La polvere può essere facilmente rimossa con l'ausilio di un pennello dalle setole lunghe, morbide e pulite.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	5 V/CC, max. 900 mA (via USB)
USB standard.....	USB 3.0
Conessioni.....	3 x USB 3.0 (porta USB-A), 1 x USB 3.0 (connettore USB-A) 2 x Jack da 3,5 mm (microfono mono, altoparlante stereo)
Requisiti di sistema.....	Windows® 2000, XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3, solo 32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8 & 8.1 (32/64 Bit), RT, Mac OS X 10.5 fino a 10.10, Linux Kernel 2.04.0 o superiori (Kernel 3.x)
Condizioni di funzionamento/conservazione..	da -10 a +65 °C, max. 85 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	96 x 23 x 35 mm
Peso.....	63 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1_0815_02-DS