

Istruzioni

Listello LED USB RGB 50 cm

N°. 1391792

Utilizzo conforme

Il prodotto è progettato come illuminazione decorativa e a effetto da interno. L'alimentazione è garantita tramite USB.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Listello LED USB RGB 50 cm
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Attenzione, luce LED:
 - Non dirigere gli occhi verso il raggio LED!
 - Non osservare direttamente o con strumenti ottici!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione



- Non tagliare alcun pezzo del listello LED.
- Non collegare il prodotto ad altri listelli LED.
- Non scollegare in alcun caso il cavo dal listello LED.

- Secondo necessità, rimuovere la pellicola protettiva dal retro del listello LED e fissare il listello medesimo a una superficie idonea. La superficie deve essere liscia e pulita (asciutta e priva di polvere/grasso).
- Collegare la spina USB a un'unità di alimentazione USB idonea (ad es., computer o adattatore con porta USB).
- Tenere premuto per 2 secondi l'interruttore sull'unità di comando per accendere il prodotto.
- Premere l'interruttore per passare al colore successivo. Sono disponibili i colori seguenti:
 - bianco > blu > verde > rosso > blu mare > blu scuro > ciano > azzurro > verde chiaro > giallo chiaro > giallo > giallo scuro > rosa > viola scuro > viola > viola chiaro > modalità cambio colore 1 > modalità cambio colore 2 > modalità cambio colore 3 > modalità cambio colore 4

- Modalità cambio colore 1: immediata; 0,5 secondi a colore
- Modalità cambio colore 2: immediata; 3 secondi a colore
- Modalità cambio colore 3: graduale; 3 secondi a colore
- Modalità cambio colore 4: graduale; 60 secondi a colore

- Spegnerne il prodotto tenendo premuto per 2 secondi l'interruttore sull'unità di comando.

→ Alla riaccensione, il prodotto è attivato sull'ultima modalità selezionata.

- Scollegare la spina USB dall'unità di alimentazione in caso di inutilizzo prolungato del prodotto.

Manutenzione e pulizia

- Fatta eccezione per la pulizia occasionale, il prodotto è esente da manutenzione.
- I LED sono installati in modo permanente e non possono essere sostituiti.
- Scollegare la spina USB dall'unità di alimentazione prima della pulizia.
- Per la pulizia, utilizzare un panno morbido, asciutto e pulito.



Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o soluzioni chimiche in quanto queste potrebbero aggredire l'alloggiamento (decolorazione) o pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione di esercizio.....	5 V/DC
Consumo di corrente.....	0,5 A
Potenza consumata.....	2,5 W
Numero di LED.....	15
Classe di protezione.....	III
Condizioni di esercizio.....	-25 a +60 °C; 5 – 80% UR
Condizioni di conservazione.....	-25 a +60 °C; 5 – 80% UR
Lunghezza del cavo USB.....	79 cm
Dimensioni.....	500 x 10 x 3 mm (listello LED)
	51,5 x 11,5 x 30 mm (unità di comando)
Peso.....	50 g (listello LED)
	15 g (bobina)

