

① Istruzioni

Adattatore HDMI/VGA

N. ord. 1384600 HDMI-A
N. ord. 1395751 HDMI-D

Utilizzo conforme

Il prodotto consente di trasmettere un segnale in uscita HDMI su un monitor o un televisore o un proiettore con collegamento VGA.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Contenuto della confezione

- Adattatore HDMI/VGA
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

a) Persone / prodotto

- Non scollegare il connettore HDMI dalla porta tirando per il cavo. A tal fine, utilizzare sempre le apposite superfici isolate.
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.



b) Altro

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Collegamento e messa in funzione



Durante il collegamento a un computer, assicurarsi che la relativa scheda grafica supporti la trasmissione di segnale in uscita su due monitor.

1. Collegare il connettore VGA del monitor/del proiettore alla porta VGA dell'adattatore.
2. Collegare il connettore HDMI dell'adattatore alle porte corrispondenti di una sorgente di segnale HDMI (ad es., notebook, PC, tablet, smartphone, DVD player).

→ Prima di poter visualizzare l'immagine sul monitor/sul proiettore/televisore, potrebbe essere necessario configurare alcune impostazioni di sistema sulla sorgente del segnale HDMI.

Windows® e Mac OS X, ad esempio, consentono di visualizzare in parallelo la stessa immagine su ambo i monitor. Inoltre, vi è la possibilità di espandere il desktop in modo da visualizzare simultaneamente finestre diverse su ambo i monitor.

A riguardo, consultare le istruzioni del produttore.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati.
- Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non esercitare una pressione eccessiva sull'alloggiamento per evitare graffi.
- La polvere può essere rimossa facilmente utilizzando un pennello pulito, morbido e a setole lunghe.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Al fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Requisiti di sistema.....	Windows® XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3, solo 32 bit) Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8, 8 Pro, Enterprise, RT, 10 Mac OS X 10.4 e successivo Linux 2.6.27 e successivo Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Windows® 7, 8 (smartphone) Blackberry, Symbian
Collegamenti.....	Connettore HDMI A ↔ Porta VGA (N. ord. 1384600) Connettore HDMI D ↔ Porta VGA (N. ord. 1395751)
Risoluzione supportata.....	max. 1920 x 1080 pixel (Full HD)
Potenza assorbita	400 mA
Condizioni di funzionamento ...	da +10 °C a +40 °C, <85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione....	da -10 °C a +60 °C, <85% UR (senza condensa)
Lunghezza del cavo	50 mm
Dimensioni (L x A x P).....	54 x 14 x 25 mm (senza cavo)
Gewicht.....	21 g (N. ord. 1384600) 18 g (N. ord. 1395751)