

Istruzioni

Adattatore audio USB

N. ord. 1406215

Uso previsto

Il prodotto è inteso per il collegamento a una porta USB di un computer, dove funge da scheda audio esterna. Ad es. un auricolare può essere collegato su due connettori

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- · Adattatore audio USB
- Istruzioni



- Aprire il sito internet <u>www.conrad.com/downloads</u> in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
- Selezionareil tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "Freccia" indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!


Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non aprire/smontare!
- Il prodotto è destinato solo per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi, non idoneo per ambienti umidi o bagnati.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito poiché potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

Messa in funzione, collegamento

Accendere il computer e attendere che il sistema operativo sia stato completamente

Collegare l'adattatore audio USB a una porta USB libera del computer. Il sistema operativo riconosce il nuovo hardware e installa automaticamente il driver (incluso con il sistema operativo, pertanto non è fornito alcun supporto con i driver, necessario almeno Windows XP).



Collegare ad es. la cuffia all'adattatore audio USB. Dispone di due connettori RCA da $3.5~\mathrm{mm}^\circ$

- Connettore RCA con simbolo microfono: Ingresso audio per microfono
- Connettore RCA con simbolo cuffia: Uscita audio per cuffia

Manutenzione e pulizia

Il prodotto è esente da manutenzione. Lasciar eseguire la manutenzione o le riparazioni da un professionista. Non smontare.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello morbido e pulito e un aspirapolvere.

Non usare detergenti abrasivi, chimici o aggressivi poiché potrebbero causare lo scolorimento o anche cambiamenti sostanziali delle superfici.

Smaltimento



Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto secondo le disposizioni di legge vigenti; consegnarlo ad esempio presso un punto di raccolta appropriato.

Dati tecnici

Alimentazione	5 V/CC via USB
Standard USB	da USB1.1
	2x connettore RCA da 3,5 mm (per microfono cuffie ad es. auricolari)
	Temperatura da -30 °C a +65 °C, umidità relativo max. 85%, senza condensa
Dimensioni (L x A x P)	42 x 28 x 10,5 mm
Peso	10 g

