



Istruzioni

Caricabatterie "V-CHARGE ECO NIMH 1000"

N. ord. 1460625

Uso conforme

Il caricabatterie serve per la ricarica di batterie ricaricabili NiMH/NiCd con 1 - 8 celle (tensione nominale da 1,2 a 9,6 V). Osservare le informazioni relative alla corrente di carica, potenza di carica ecc. nel capitolo "Dati tecnici" alla fine di queste istruzioni.

Il caricabatterie ha un alimentatore integrato (tensione di esercizio 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz), collegare il caricabatterie alla tensione/alimentazione tramite il cavo di alimentazione fornito in una presa di corrente adeguata.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni, conservarle e osservarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a questo manuale.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Caricabatterie
- Cavo di collegamento
- Istruzioni



Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo indica che sussiste pericolo per la salute dell'utente, ad es. scossa elettrica.



Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza di informazioni importanti in queste istruzioni, che devono essere osservate.



Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.



Il prodotto possiede classe di protezione II (isolamento rinforzato o doppio, isolamento di protezione).



Osservare le istruzioni!

Indicazioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

Gentile cliente, le seguenti indicazioni di sicurezza non sono intesi soltanto per la tutela della vostra salute, ma anche per la protezione del prodotto.

Leggere con attenzione i punti seguenti prima di collegare e utilizzare il prodotto.

a) Generale

- Per motivi di sicurezza e omologazione non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non smontare mai.
- Interventi di manutenzione, regolazione o riparazione possono essere effettuati solo da un tecnico qualificato.
Non ci sono parti all'interno del dispositivo sulle quali l'utente può intervenire.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini! Il prodotto può essere posizionato solo in modo tale da essere utilizzato o conservato dove non raggiungibile dai bambini. Lo stesso vale per la batteria ricaricabile. I bambini potrebbero cortocircuitare la batteria ricaricabile/pacco batteria, provocando incendio o esplosione. Pericolo di morte!

- La struttura del prodotto è conforme alla classe di protezione II (isolamento doppio o rinforzato). È importante garantire che l'isolamento dell'alloggiamento o il cavo di alimentazione non sia danneggiato o distrutto.
- Il caricabatterie è progettato per il funzionamento con una presa di corrente con una tensione di rete di 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz. Non utilizzare mai con altra tensione.
- La presa di corrente deve essere in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- Non tirare mai la spina per il cavo collegato dalla presa elettrica.
- Nelle scuole, negli istituti di formazione, nelle officine e nei circoli ricreativi il funzionamento del prodotto deve essere monitorato da parte di personale qualificato.
- In ambienti commerciali devono essere osservate tutte le normative antinfortunistiche da parte delle società e deve esserci un'assicurazione per gli impianti elettrici e i materiali operativi.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o in caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o altro tecnico specializzato.

b) Posizione di installazione

- Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti. Il prodotto non deve essere umido o bagnato, altrimenti c'è un rischio di scossa elettrica pericolosa!
Non utilizzare il caricabatterie all'interno di un veicolo.
- Per il caricabatterie scegliere una superficie stabile, piana, pulita e sufficientemente grande.
Non posizionare mai il caricabatterie su superfici infiammabili (ad es. tappeti, tovaglie). Usare sempre una superficie adatta, resistente al calore e non combustibile. Senza protezione idonea non posizionare mai il caricabatterie sulla superficie di mobili di valore. Il calore potrebbe causare scolorimento o cambiamenti del materiale.

Tenere il caricabatterie lontano da liquidi (ad es. benzina), materiali facilmente infiammabili (ad es. tende, carta) o gas.

- Evitare la luce diretta del sole, il calore o il freddo eccessivo. Tenere il caricabatterie lontano dalla polvere e dallo sporco.
- Evitare di operare in prossimità di forti campi magnetici o elettromagnetici, antenne di trasmissione o generatori HF. Ciò potrebbe influenzare l'elettronica di controllo.
- Non posizionare, per esempio, contenitori con liquidi, vasi o piante sul prodotto o in prossimità di quest'ultimo.

Se questi liquidi entrano nel caricabatterie, il esso è distrutto, c'è anche un alto rischio di incendio o esplosione.

In questo caso, staccare la presa a cui è collegato il caricabatterie (spegnere il salva vita o rimuovere il fusibile, poi spegnere anche il corrispondente interruttore differenziale).

Scollegare la batteria ricaricabile dal caricabatterie ed estrarre la spina dalla presa di rete.

Lasciare asciugare la batteria e il caricabatterie, e poi farlo controllare da un centro assistenza o smaltire il prodotto secondo le normative ambientali.

- Accertarsi che il cavo di rete non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli appuntiti. Un cavo di alimentazione danneggiato non può essere utilizzato! Posare il cavo di rete in modo che nessuno possa inciamparvi.

c) Funzionamento

- Con questo caricabatterie possono essere ricaricate solo batterie ricaricabili NiCd o NiMH o pacchi batteria con 1 - 8 celle (tensione nominale da 1,2 a 9,6 V).
Mai caricare altre batterie (ad es. batterie ricaricabili LiPo o al piombo) o batterie non ricaricabili. Vi è elevato rischio di incendio o di esplosione!
- Mantenere una distanza di sicurezza da oggetti infiammabili. Lasciare spazio sufficiente tra il caricabatterie e la batteria (min. 20 cm), inserire la batteria al caricabatterie.
- Poiché il caricabatterie e la batteria collegata si riscaldano durante la procedura di carica/scarica, è necessario garantire un'adeguata ventilazione. Non coprire mai il caricabatterie e/o la batteria collegata.
- Non lasciare il prodotto incustodito. Nonostante l'ampia e diversificata protezione dei circuiti non si possono escludere malfunzionamento o problemi di ricarica della batteria.
- Se si utilizza il caricabatterie o le batterie ricaricabili, non indossare materiali metallici o conduttivi, come gioielli (collane, bracciali, anelli, ecc.). Un cortocircuito della batteria ricaricabile o del caricabatterie può arrecare rischio di incendio o esplosione.



- Non lasciare la batteria ricaricabile collegata al caricabatterie, se il caricabatterie non è necessario.
Scollegare il caricabatterie dalla corrente, staccare dalla presa elettrica. Conservare il prodotto in un ambiente pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, ma mai in climi tropicali. Osservare le condizioni ambientali riportate nel capitolo "Dati Tecnici".
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente, quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La formazione di condensa potrebbe causare malfunzionamenti o danni! Inoltre sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!
Lasciare che il caricabatterie (e la batteria) raggiunga la temperatura ambiente prima di collegare il caricabatterie alla rete elettrica e prima di utilizzarlo. Ciò può durare anche alcune ore!
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi, pressione meccanica, vibrazioni o caduta da un'altezza bassa possono danneggiare.
- Se si riconosce che non è più possibile il funzionamento privo di rischi, il prodotto deve essere messo fuori servizio e protetto dal funzionamento inavvertito.
Si ritiene che non sia più possibile un funzionamento quando il prodotto è visibilmente danneggiato, il prodotto non funziona più, dopo averlo conservato a lungo in condizioni sfavorevoli o dopo stress grave da trasporto.

d) Gestione dalla batteria ricaricabile


- Tenere le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie ricaricabili incustodite; c'è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico!
- Le batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Pericolo di incendio o esplosione!
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare idonei guanti protettivi.
- Se il cavo di collegamento della batteria deve essere accorciato (ad es. quando la batteria viene fornita senza spina di collegamento), accorciare ogni filo singolarmente per evitare cortocircuiti. Pericolo di incendio ed esplosione!
- Caricare solo batterie ricaricabili con tecnologia di batteria idonea (NiCd o NiMH) con il caricabatterie. Non tentare mai di caricare altre batterie ricaricabili o batterie non ricaricabili con questo dispositivo. Pericolo di incendio o esplosione!
Le batterie non ricaricabili sono destinate ad uso singolo e devono essere smaltite quando scariche. Caricare solo batterie ricaricabili idonee.
- Le batterie ricaricabili non possono essere tenute in ambienti umidi o bagnati.
- Non danneggiare l'alloggiamento esterno di una batteria ricaricabile. Pericolo di incendio o esplosione!
- Non caricare/scaricare mai batterie incustodite.
- Non caricare/scaricare mai una batteria ricaricabile direttamente nel modellino. Prima rimuovere la batteria dal modellino, scollegarlo completamente dal regolatore di corsa o di volo.
- Prestare attenzione quando si collega la batteria ricaricabile al caricabatterie o al modellino (ad es. modellino di aereo) alla corretta polarità (più/+ e meno/-). In caso di errata polarità non si danneggia solo il modellino ma anche la batteria. Pericolo di incendio o esplosione!
- Non caricare/scaricare alcuna batteria calda (ad es. causata da corrente di scarica elevata nel modellino). Lasciare che la batteria ricaricabile si raffreddi a temperatura ambiente prima di scaricarla.
- Non caricare/scaricare mai una batteria danneggiata, deformata o che perde liquidi. Ciò potrebbe causare incendio o esplosione! Smaltire le batterie ricaricabili inutilizzabili.
- Non utilizzare mai batterie ricaricabili, che sono costituite da celle diverse.
- Ricaricare la batteria ogni 3 mesi, altrimenti potrebbe verificarsi una scarica profonda e la batteria diventa inutilizzabile.
- Scollegare la batteria ricaricabile dal caricabatterie una volta completata la ricarica.
- Con un uso improprio (corrente di carica troppo alta o polarità errata) la batteria può sovraccaricarsi o distruggersi. Nel peggiore dei casi la batteria potrebbe esplodere e quindi causare danni considerevoli.



- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile, non lasciare che la batteria cada, non perforare con alcun oggetto! Evitare qualsiasi carico meccanico sulla batteria, non scollegare mai i cavi di connessione della batteria ricaricabile! Pericolo di incendio o esplosione!
Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia fissata nel modellino (o sia rimossa dal modellino).
- Durante il funzionamento, carica o scarica, trasporto e conservazione della batteria assicurarsi che non si surriscaldi. Non porre la batteria in prossimità di fonti di calore (ad es., regolatore di corsa, motore), tenere la batteria ricaricabile lontano dalla luce diretta del sole. In caso di surriscaldamento della batteria si può causare un incendio o esplosione!
- La batteria non può avere mai una temperatura superiore a +60 °C (event. osservare le indicazioni supplementari del fornitore con altre limitazioni!).
- Se si rilevano danni, non utilizzare la batteria ricaricabile. Non caricarla più. Pericolo di incendio o esplosione!
Afferrare la batteria ricaricabile con cura, usare guanti protettivi adatti.
Smaltire la batteria in modo ecologico.
- Se il produttore della batteria non fornisce informazioni sulla corrente di carica massima consentita, caricare la batteria NiCd/NiMH a una corrente di max. 1C. Ciò significa che la corrente di carica non può superare il valore di capacità indicato sulla batteria (ad es. capacità della batteria ricaricabile 1000 mAh, corrente di carica max. 1000 mA = 1 A).
- Osservare le indicazioni di sicurezza supplementari del produttore della batteria ricaricabile/pacco batteria utilizzato.

Connessioni e controlli

- 1 Connettore di alimentazione
- 2 Spina del cavo di carica
- 3 LED di alimentazione
- 4 LED di stato



Messa in servizio e uso

- Collegare il connettore di alimentazione (1) al cavo di alimentazione fornito con la propria presa di corrente. Il LED di alimentazione (3) si illumina verde, quando il caricabatterie è pronto per l'uso.
 - Porre il caricabatterie su una superficie piana, a livello e orizzontale. Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto antigraffio, antiurto o antiscolorimento.
 - L'alloggiamento del caricabatterie si riscalda durante l'uso. Assicurarsi di avere sempre un'adeguata ventilazione del caricabatterie, non coprirlo mai durante il funzionamento.
 - Collegare la batteria ricaricabile, che si desidera caricare, con la spina (2) del caricabatterie. Prestare attenzione alla corretta polarità (cavo rosso = più /+, cavo nero = meno /-).
 - Dopo il collegamento della batteria ricaricabile la ricarica inizia direttamente.
 - Un LED di stato (4) indica la funzione del caricabatterie:

LED spento:	Nessuna batteria ricaricabile collegata/riconosciuta
LED rosso acceso:	Ricarica in corso
LED verde acceso:	Ricarica conclusa
LED rosso lampeggiante:	Indicazione di un guasto (ad es. batteria collegata con polarità inversa, scarica profonda, tensione cella troppo alta ecc.)
- La potenza di carica max. del caricabatterie influenza la corrente di carica possibile. Con una batteria a 8 celle la corrente di carica è inferiore rispetto a una batteria a 2 celle.
- Quando la procedura di ricarica è conclusa, scollegare la batteria dal caricabatterie.
 - Ora collegare una batteria aggiuntiva per la ricarica o scollegare il caricabatterie dall'alimentazione, staccare il cavo di alimentazione dalla presa. Conservare il prodotto in un luogo fresco, privo di polvere e fuori dalla portata dei bambini.

Cura e pulizia

- Prima della pulizia scollegare la batteria ricaricabile collegata dalla caricabatterie. Scollegare il caricabatterie dalla corrente, staccare dalla presa elettrica.
- Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche, queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.
- Per la pulizia del prodotto usare un panno asciutto, privo di lanugine.

Smaltimento

a) Prodotto



Dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

b) Batterie/Batterie ricaricabili

In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato.



Batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria/batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra).

È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro negozio in cui è possibile acquistare batterie/ batterie ricaricabili.

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione di esercizio	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Classe di protezione	II
Spina di carica	Tamiya-Tipo
Tipi di batterie ricaricabili idonee	NiMH, NiCd
Numero di celle.....	1 - 8
Capacità della batteria.....	500 - 5000 mAh
Corrente di carica	max. 1 A
Potenza di carica	10 W
Corrente carica di mantenimento	50 mA
Metodi di ricarica	Delta-U
Protezione cortocircuito	sì
Protezione sovraccarico	sì
Condizioni ambientali	Temperatura da 10 °C a +40 °C, umidità ambientale da 0% a 90%, senza condensa
Dimensioni (L x A x P).....	97,6 x 56 x 28,8 mm
Peso	100 g