

Istruzioni per l'uso

- Posiziona la cinghia di sicurezza sul braccio di attacco flessibile. Questa assicurerà di non perdere l'intero sistema di attacco che trattiene il dispositivo Deeper.
- Installa Deeper sul braccio di attacco flessibile. Usa un punto di aggancio superiore.
- Assicurare un morsetto al braccio flessibile.
- Attaccare il sistema di attacco all'imbarcazione. Per una sicurezza ottimale, agganciare il morsetto a un oggetto circolare. Assicurare l'altra estremità della cinghia di sicurezza, non il braccio stesso, all'imbarcazione.

Verifica di aver agganciato il braccio flessibile in modo sicuro, poiché una volta applicato in modo corretto, non verrà mai perduto o danneggiato.

Il morsetto del braccio flessibile è facile da rimuovere e da riposizionare. Puoi agganciare col morsetto il dispositivo Deeper a oggetti di misura variabile tra 0,2" (0,5 cm) e 2,4" (6 cm). In questo modo il braccio flessibile è perfetto per una varietà di ambienti marini.