


a) Panoramica dispositivo

Istruzioni
Estensione SmartStorage con Apple Lightning™

Cod. 1583216

Utilizzo conforme

Backup e ripristino documenti importanti, immagini, video e audio utilizzando uno SmartStorage per dispositivo iOS. Grazie all'interfaccia USB 3.1 Generation 1, è possibile trasferire rapidamente i dati mentre si ricarica il dispositivo. Per gestire i propri file si può usare l'applicazione iDRIVE personalizzata disponibile gratuitamente da iTunes Store.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

'Lightning' è un marchio di Apple Inc.

La confezione contiene

- Estensione SmartStorage
- Clip per cavo
- Istruzioni

→ scheda microSD venduta separatamente

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.


Spiegazione dei simboli


Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.




Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni durante il trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di tutti gli altri dispositivi collegati al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico o in un centro di riparazione specializzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovino risposte in questo manuale.

b) Panoramica applicazione


- 1 Impostazioni
- 2 Posizione memorizzazione
 - Interna: Nel telefono o tablet
 - Esterna: Nel lettore scheda iOS
- 3 Applicazioni

Per cominciare

Fare riferimento alla sezione "Dati tecnici" per informazioni sui formati di file supportati, sistemi operativi e dispositivi compatibili.

a) Scaricare l'applicazione

- Visitare iTunes Store e scaricare l'applicazione "renkforce SmartStorage".

b) Inserire scheda microSD

→ Formattare la scheda microSD su FAT32 o exFAT prima dell'uso!

- Prima di inserire la scheda microSD, scollegare lo SmartStorage dal dispositivo iOS.
- Allineare la scheda microSD allo slot come mostrato a sinistra.
- Quando la scheda entra in posizione, si sente un "click".
- Per rimuovere, premere delicatamente per sganciare, quindi estrarla.



→ L'inserimento errato di una scheda di memoria microSD o l'uso di una forza eccessiva possono danneggiare lo slot della scheda.

c) Collegare al dispositivo iOS

Dopo il collegamento si può ricevere una notifica. Selezionare **Allow** (Consenti).


d) Trasferimento dati tra piattaforme

È possibile salvare ulteriore spazio trasferendo file via USB3.1 sul proprio computer desktop o portatile.

Funzionamento

Icona	Nome	Descrizione
	Musica	È possibile scaricare musica dal PC, Mac, iPhone, iPad e iPod touch.
	Immagini	Visualizzare e gestire foto.
	Filmati	Riproduzione di video trasferiti alla scheda microSD.
	Documenti	Gestione di file interni o esterni ed esecuzione di azioni come condividere, copiare, spostare, cancellare o rinominare.
	Dropbox	Ordinamento e gestione di file su cloud storage. Vedere sezione "c) Impostazioni > Cloud Storage".
	Google Drive	Ordinamento e gestione di file su cloud storage. Vedere sezione "c) Impostazioni > Cloud Storage".
	Registrazione vocale	<ul style="list-style-type: none"> • Premere su Record per avviare e Stop per terminare. • Premere su Play per la riproduzione. • Premere su Save per salvare la registrazione • Riproduzione di una registrazione premendovi sopra.
	Sincronizzazione foto	Un tocco per il backup e il ripristino di foto. Vedere la sezione "b) Backup e ripristino".
	Sincronizzazione calendario	Un tocco per il backup e il ripristino di appuntamenti su calendario. Vedere la sezione "b) Backup e ripristino".
	Sincronizzazione contatti	Un tocco per il backup ed il ripristino dell'elenco contatti. Vedere la sezione "b) Backup e ripristino".
	Playlist file multimediali	Aggiungere file multimediali da qualsiasi sorgente quindi creare le proprie playlist personalizzate.
	YouTube	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca tra milioni di video musicali di YouTube • Creazione / importazione propria playlist • Facili aggiunta brani e gestione coda corrente.

→ L'accesso a YouTube, Google Drive o Dropbox richiede una connessione Internet.

a) Scorrimento

Accesso a ulteriori opzioni del file sfiorando e scorrendo verso sinistra sul nome del file desiderato.



b) Backup e Ripristino

Con un tocco backup e ripristino di contatti, foto e calendari

- Un colpetto **Sincronizzazione foto**, **Sincronizzazione calendario**, o **Sincronizzazione contatti**.
- Un colpetto **Sì** o **No**.

→ È possibile recuperare tutti i backup precedenti toccando su **Ripristina tutto**, oppure è possibile selezionare il file che si desidera ripristinare toccando **Seleziona file da ripristinare**.

c) Impostazioni

Categoria	Descrizione
Sicurezza	Limitare l'accesso ai file e alle cartelle delle applicazioni impostando password o riconoscimento delle impronte digitali.
Backup automatico	Quando attivato, il dispositivo effettua automaticamente il backup delle foto, del calendario e delle informazioni di contatto ogni volta che SmartStorage viene collegato.
Archiviazione sul Cloud	Log in o log out da Google Drive o Dropbox
Esportazione foto	Selezionare le impostazioni di qualità foto. Più alta è la qualità impostata, maggiore sarà la dimensione del file.
Playlist file multimediali	Selezionare le impostazioni di qualità video. Più alta è la qualità impostata, maggiore sarà la dimensione del file.

Pulizia e manutenzione

- Scollegare il prodotto dal dispositivo portatile prima di pulire.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

a) SmartStorage

Schede di memoria..... microSD, microSDHC, microSDXC; max. 256 GB
Formattato in formato FAT32 o exFAT

Velocità lettura dati max. 95 MB/s

Interfacce..... USB 3.1 Gen 1, Apple Lightning

Condizioni d'esercizio..... Da 0 a 70 °C, 5 - 90 % di umidità relativa

Condizioni di stoccaggio..... Da 0 a 80 °C, 5 - 90 % di umidità relativa

Dimensioni (L x A x P)..... 21 x 11 x 53 mm

Lunghezza cavo 67 mm (senza spina)

Peso 15 g

b) Dispositivi compatibili

iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

iPad Air, Air2, Mini, Mini2/3/4, Pro

c) Formati di file supportati

Documenti DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE

Immagini GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO

Video M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF

Audio AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI

d) Sistemi operativi supportati

Windows Windows® XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3) e superiori

Mac OS..... 9.2 e superiori

iOS..... 8.1 e superiori