

I Istruzioni per l'uso**Cuffie stereo "TW-260A"**

N. d'ordine 1620608

Destinazione d'uso

Queste cuffie stereo sono ideali per applicazioni multimediali per computer, giochi multiplayer o anche per ascoltare musica e registrazioni vocali.

Il prodotto è adatto solo per l'uso in ambienti chiusi. Non è consentito l'uso in ambienti esterni. È assolutamente da evitare il contatto con l'umidità, ad esempio nel bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Un utilizzo inappropriato potrebbe inoltre causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme alle specifiche nazionali ed europee applicabili. Tutti i nomi di aziende e prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cuffie
- Istruzioni per l'uso

**Istruzioni per l'uso aggiornate**

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli

L'icona del punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute in queste istruzioni che devono essere osservate incondizionatamente.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e prestare particolare attenzione alle avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti a cose o persone. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature eccessive, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, umidità, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile garantire l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili.
 - non funziona più correttamente.
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo. Cadendo dall'alto si danneggia.
- Osservare inoltre le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni degli altri dispositivi cui è collegato il prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto quando si è alla guida di un veicolo.
- Non impostare il volume del dispositivo audio a un livello troppo alto per evitare danni all'udito.
- Fare una pausa e togliersi le cuffie dopo un uso prolungato, ad esempio se si percepisce un dolore dovuto alla pressione sull'orecchio.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.
- Eventuali lavori di manutenzione, adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o da un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande che non trovano risposta in queste istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di consulenza tecnica o ad altri specialisti.

Messa in funzione

- Collegare lo spinotto rosa con l'icona del microfono all'attacco MIC e lo spinotto verde con l'icona delle cuffie all'ingresso cuffie del dispositivo audio.
- Durante la connessione, accertarsi che gli spinotti siano inseriti solo negli appropriati ingressi/uscite del dispositivo audio. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo audio.
- Indossare le cuffie in modo che il microfono si trovi sul lato sinistro.
- Il controllo del volume della riproduzione è integrato nel cavo (impostare prima il volume del dispositivo audio al livello massimo).
- Il volume del microfono per una registrazione deve essere impostato sul dispositivo audio.

Nell'impostazione del volume del sistema operativo potrebbe essere necessario attivare la funzione "preamplificazione microfono", altrimenti il volume della registrazione potrebbe essere troppo basso.

Cura e pulizia

- Prima di pulire il prodotto, scollegarlo dal dispositivo cui è stato connesso.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche, in quanto possono aggredire l'alloggiamento o pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.
- Non immergere il prodotto in acqua.

Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Al termine della loro vita utile, smaltire il prodotto in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge, contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici**a) Cuffie**

Gamma di frequenza.....	50-16000 Hz
Impedenza.....	32 Ohm
Connessione.....	Spinotto stereo da 3,5 mm
Lunghezza del cavo.....	circa 2 m
Peso	circa 203 g (con cavo)
	circa 175 g (senza cavo)

b) Microfono

Gamma di frequenza.....	20-20.000 Hz
Impedenza.....	2200 Ohm
Connessione.....	Spinotto stereo da 3,5 mm