



Stazione di ricarica da viaggio universale USB, 40 W



Manuale dell'utente DA-10194

La Stazione di ricarica da viaggio universale USB-C di Digitus consente di ricaricare tutti i propri dispositivi (notebook USB-C, tablet, smartphone e altro). Può essere utilizzata in oltre 100 Paesi, grazie ai tre cavi di alimentazione incluse (UE/Stati Uniti/Regno Unito) e alle sue due funzionalità Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Le “porte di ricarica USB-C” possono essere utilizzate come ricarica in un notebook USB-C, smartphone e tablet (per un totale di 40 W max). È possibile caricare tutte le marche più popolari mediante il cavo USB-C incluso. Le altre porte possono essere utilizzate per ricaricare dispositivi mobili (tablet, smartphone, fotocamere, ecc.) in modo rapido ed efficiente. L'uscita massima della stazione di ricarica è di 40W. È ideale per l'uso a casa, in ufficio o durante gli spostamenti. Una stazione di ricarica è adatta a tutto: “Stazione di ricarica universale USB-C DIGITUS”.

Caratteristiche del prodotto:

1. Grazie all'adozione degli standard USB PD2.0 e alla tecnologia Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, offre una piattaforma di ricarica rapida ed efficiente.
2. Mediante una porta USB-C, l'alimentatore è perfettamente compatibile con i nuovi dispositivi USB-C, quali il nuovo Apple Macbook 12" (2015), il nuovo Apple Macbook 13" (2015), Google ChromeBook, Dell, HP, Acer, Xiaomi e altri dispositivi con connettore USB-C.
3. La porta USB-A inclusa con la tecnologia Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 consente di ricaricare gli dispositivi mobili in maniera rapida ed efficiente.
4. La stazione di ricarica ha un design ultrasottile e curvo, uno spessore di 16 mm ed è leggera e trasportabile.
5. Prodotto innovativo, da design originale e realizzato utilizzando i propri brevetti.
6. Funzione di sicurezza con protezione multipla contro: sovracorrente, sovratensione, cortocircuiti, surriscaldamento.


Specifiche del prodotto:

Ingresso:	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz 1 A
Uscita-C:	CC 5-20 V 3 A (MAX)
Uscita-A:	CC 3,6-6,5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A, 20 V 1 A
Alimentazione:	40W (MAX)
Dimensioni:	109 x 65 x 16 mm Peso: 126 g

Contenuto della Confezione:


- 1 x Unità principale: Stazione di ricarica da viaggio universale USB, 40 W
- 3 x Cavi di alimentazione CA (UE, Stati Uniti, Regno Unito)
- 1 x Cavo USB-C
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Supporto rack
- 1 x Custodia

Diagramma prodotto:




Istruzioni per l'uso:

1. Quando si desidera caricare o fornire alimentazione a un laptop USB-c e altri dispositivi USB-C, collegare la spina CA alla presa di corrente e inserire il cavo USB-C al proprio laptop, quindi posizionare l'unità principale sul supporto rack per avviarne il funzionamento (come mostrato nella Figura A).



2. Per ricaricare un dispositivo USB, collegare il cavo USB ad una delle porte di ricarica con tecnologia QC3.0 che consentono una ricarica rapida ed efficiente di smartphone e tablet PC (come mostrato nella Figura B).



Precauzione: Questo adattatore supporta una potenza massima di 40 W. Se si supera tale limite, l'adattatore attiverà la protezione contro sovraccarica. Ricollegare il dispositivo per ripristinare il funzionamento regolare.

**Nota:**

Controllare che le funzionalità e la tensione del prodotto siano compatibili con i propri laptop e dispositivi USB in base alle istruzioni riportate nel manuale del dispositivo. Leggere questo manuale e le istruzioni con attenzione prima di usare questo dispositivo. Non saremo responsabili per danni causati da un uso incorretto o incauto.

Importanti informazioni di sicurezza:

Le istruzioni di sicurezza aiutano a utilizzare l'adattatore in modo sicuro, per garantire la sicurezza personale e ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e ferite.

1. Non applicare forze esterne al cavo.
2. Non scollegare il cavo tirandolo.
3. Mantenere il cavo piatto ed evitare di collegare i dispositivi con un cavo impigliato
4. Non posizionare il cavo o il dispositivo vicino a elementi che emettono calore.
5. Non piegare le punte della spina.
6. In caso di rumori inusuali, fumo o odori, staccare immediatamente il cavo.
7. Non smontare il prodotto (potrebbe causare incendi o scosse elettriche)
8. Non inserire oggetti appuntiti nella presa di ventilazione del prodotto (potrebbe causare incendi o scosse elettriche)
9. Assicurarsi di aver collegato saldamente il prodotto.
10. Assicurarsi di non usare un cavo danneggiato. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
11. Non collocare il prodotto su un letto, in una borsa o in un armadio senza una buona ventilazione.
12. Pulire il prodotto con un panno morbido non intriso d'acqua. (L'acqua può portare a rischio di scosse elettriche).
13. Tenere pulita la spina di corrente e la presa (la polvere e lo sporco potrebbero causare un corto circuito e incendi)
14. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
15. Non scollegare il cavo quando si hanno le mani bagnate (Potrebbe causare scosse elettriche).
16. Scollegare il cavo di alimentazione se non si usa il prodotto per un periodo prolungato di tempo (Potrebbe causare calore, incendi e scosse elettriche).

* Tutti i nomi di marchi e loghi menzionati precedentemente sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.