

Istruzioni per l'uso

Caricatore USB per auto VPC-3

N. d'ordine 1666487

Utilizzo conforme

Il prodotto è utile per caricare e utilizzare i dispositivi USB (per esempio smartphone e tablet PC) nelle automobili. L'alimentazione è fornita dall'accendisigari. Il prodotto ha due uscite USB-A e un'uscita USB-C™. Il caricabatterie USB per auto è protetto da cortocircuito e sovraccarico di corrente.

È consentito solo l'uso nell'abitacolo del veicolo, quindi non all'aperto. Evitare il contatto con l'umidità.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB per auto
- Istruzioni d'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo della freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Spegnerne sempre il dispositivo utente connesso prima di scollegarlo.
- Scollegare il prodotto in caso di inutilizzo.
- Non cortocircuitare le uscite USB.
- Non lasciare mai il prodotto in funzione incustodito.
- L'alloggiamento si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. L'alloggiamento non deve essere coperto.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, vi è il pericolo di morte per scosse elettriche! Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Componenti

- 1 Uscita USB-A (2 x)
- 2 Indicatore LED
- 3 Uscita USB-C™
- 4 Connettore di bordo per auto



Messa in funzione



Spegnerne sempre il dispositivo USB collegato, prima di collegarlo alla porta USB. Verificare che il collegamento sia eseguito correttamente. Qualora il prodotto non sia collegato correttamente, questo potrebbe riscaldarsi, causando una scossa elettrica o un incendio.

Assicurarsi che il dispositivo USB sia adatto ai valori di connessione del caricabatterie USB per auto. Osservare le informazioni del capitolo "Dati tecnici".

- Inserire la spina di alimentazione per il veicolo (4) nella presa di alimentazione del veicolo stesso. La spia di funzionamento a LED (2) si accende per indicare che il prodotto è pronto per l'uso.
- Collegare un dispositivo USB spento a una porta USB-A (1) o USB-C™ (3). Il prodotto può caricare tre dispositivi USB contemporaneamente. Sono disponibili in totale 3 di tipo A.
- A questo punto, il dispositivo USB è caricato. Se si desidera utilizzare il dispositivo USB, è possibile accenderlo.
- Spegnerne il dispositivo USB collegato prima di scollegarlo dalla porta USB o prima di scollegare il caricatore USB per auto dalla presa di alimentazione dell'auto.
- Disconnettere tutti i dispositivi USB collegati dopo l'uso dal caricatore USB. Disconnettere il caricabatterie USB dopo l'uso dalla presa di corrente dell'auto. La spia di funzionamento a LED si spegne dopo alcuni secondi.



È possibile utilizzare il caricatore USB per auto con il motore acceso o spento. Tuttavia, non avviare il motore quando il caricatore USB per auto è collegato, poiché la presa di corrente dell'automobile viene interrotta all'avvio (ciò potrebbe non essere applicabile a tutti i modelli di auto). Un consumo di corrente prolungato a motore spento scaricherà la batteria del veicolo.

Manutenzione e pulizia

- Prima di pulire, disconnettere il caricatore USB dell'auto dalla presa di corrente e dai dispositivi collegati.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	12-24 V/DC
Tensione di uscita/corrente.....	5 V/DC, max. 3 A in totale, max. 3 A ogni uscita USB
Potenza in uscita.....	max. 15 W
Uscite USB.....	2 uscite USB-A, 1 USB-C™
Condizioni per l'uso.....	da 0 a +40 °C, 20 – 85 % UR
Condizioni di funzionamento/conservazione.....	da -20 a +60 °C, 10 – 90 % UR
Dimensioni (L x P x A).....	69 x 38 x 29 mm
Peso.....	circa 27 g