



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Carrello porta sacchi pieghevole 60 kg

N°. 1681945

Utilizzo conforme

Il prodotto serve al trasporto di carichi fino ad un massimo di 60 kg.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Carrello
- Istruzioni d'uso (Download)



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti vibrazioni, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Attenzione: pericolo di lesioni! Non sollevare carichi pesanti. Uno sforzo fisico eccessivo può causare lesioni.
- Non sovraccaricare il prodotto. Controllare il massimo peso caricabile (vedi dati tecnici).
- Durante il carico fare sempre attenzione che il peso sul carrello sia distribuito uniformemente. Caricando su un solo lato è possibile causare il ribaltamento del carrello. Questo può comportare danni a cose e persone.
- Il carrello supporta un carico massimo di 200 kg. Tuttavia, per evitare deformazioni, non ne è consentito l'uso per il trasporto di carichi concentrati (ad es., oggetti piccoli ma molto pesanti o oggetti con una superficie di appoggio minima).
- Posizionare la merce da trasportare il più centralmente possibile sul carrello (osservare il baricentro della merce per evitare il pericolo di ribaltamento). Assicurarsi che la merce non possa spostarsi durante la movimentazione a causa delle vibrazioni presenti (in base alle caratteristiche del terreno). Eventualmente, fissare la merce con una o più cinghie di tensione.



- Prima di ogni utilizzo, controllare il carrello per verificare l'assenza di danni.
- Se il carrello è trasportato a bordo di un veicolo, fissare e assicurare lo stesso in modo adeguato.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione

a) Prima dell'uso

- Piegare verso il basso la base d'appoggio. Le ruote si aprono automaticamente lateralmente.
- Premere i manici rosso e nero insieme e poi tirarli entrambi verso l'alto. Assicurarsi che il tubo telescopico scatti in posizione.

b) Dopo l'uso

- Premere i manici rosso e nero insieme e poi spingerli entrambi verso il basso.
- Sollevare il coperchio. Le ruote si ripiegano automaticamente verso l'interno.

Utilizzo

- Posizionare il carrello su una superficie resistente e piana. Assicurarsi che il carrello non possa mettersi in movimento autonomamente.
- Caricare l'angolo di supporto del carrello porta sacchi. Assicurarsi di disporre il carico in modo uniforme e in sicurezza. Il carico non deve poter scivolare. Se necessario, assicurare il carico con cinghie di tensione.
- Inclinare lentamente il carrello in modo da poterlo muovere e guidare facilmente. Assicurarsi che il carico non sia troppo pesante.
- Dopo la movimentazione, arrestare il carrello lentamente e con attenzione, per evitare che durante l'operazione la merce possa scivolare dal piano di carico.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi e abrasivi, alcol o altre soluzioni chimiche.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno umido e, se necessario, un detergente delicato.

Smaltimento

Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Dati tecnici

Materiale.....	Alluminio, PP
Peso del carico utile	max. 60 kg
Ø pneumatico	125 mm
Angolo di supporto.....	385 x 280 mm
Dimensioni.....	400 x 55 x 640 mm (piegato)
	400 x 410 x 995 mm (esteso)
Peso	2,9 kg

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1681945_v1_0918_02_IPL_m_it