

•• NOTA IMPORTANTE

Istruzioni di sicurezza generali per supporti PC

Gentile cliente,

I supporti per PC possono risparmiare spazio e proteggere il PC da urti indesiderati. A seconda del supporto per PC, questo può essere regolato in modo da adattarsi alle dimensioni dei diversi PC.

Durante il montaggio è necessario rispettare alcune importanti avvertenze per la sicurezza. Pertanto, leggere con cautela le sezioni seguenti.

Generale

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato.
- · Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
- presenta danni visibili,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- I supporti per PC sono generalmente fissati a una parete portante o destinati all'uso su una superficie piana.
- Per i supporti PC posizionati su una superficie piana gli eventuali piedi in gomma possono lasciare segni su superfici delicate. Proteggere tali superfici con un rivestimento adeguato.
- Tenere presente che durante l'uso il prodotto può scivolare, se posizionato su una superficie/ tavolo, anche se è provvisto di piedi in gomma. Se necessario, è possibile applicare strisce autoadesive per evitare che scivoli.
- La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
- Il supporto per PC è adatto ad uso interno e protetto, se non diversamente specificato.
- Pianificare attentamente il montaggio in modo che il supporto per PC si trovi nella posizione desiderata dopo l'installazione.
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano pericoli di lesioni.
- Eseguire solo i lavori necessari per il montaggio (o la regolazione) del supporto per PC. Non smontare il supporto per PC né eseguire mai modifiche o tentativi di riparazione.
- Verificare prima del montaggio se il vostro PC è adatto a quel supporto. In caso contrario, potrebbe essere necessario il consiglio di un tecnico specializzato.
- Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.
- Per il fissaggio è essenziale assicurarsi di utilizzare le viti corrette. Normalmente sono fornite insieme al supporto per PC le viti appropriate, tuttavia, in alcuni casi, sono necessarie altre viti disponibili presso i rivenditori specializzati.i
- Non forzare il serraggio delle viti perché ciò potrebbe rovinare/danneggiare il supporto per PC e farvi perdere la garanzia!
- Eseguire l'assemblaggio e installare in modo molto attento, in quanto la caduta del computer non comporterà soltanto a costosi danni consequenziali, ma c'è anche il rischio di lesioni!
- · Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone non autorizzate.
- Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili. La perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a causa delle scosse elettriche derivanti!

Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fare attenzione alla vostra sicurezza. Indossare gli occhiali protettivi.

- · Instradare tutti i cavi in modo che non siano schiacciati o attorcigliati al supporto per PC .
- Controllare occasionalmente che le viti siano ben fissate (ca. ogni 3 mesi). La regolazione e il movimento del supporto per PC nel tempo potrebbero eventualmente allentare le viti .
- Non stringete le viti in maniera eccessiva. altrimenti si danneggiano le filettature e se ne può compromettere la resistenza.
- Non sovraccaricare il supporto del PC. Prestare attenzione alle informazioni del produttore sul peso massimo sulle dimensioni del computer.

- Non utilizzare il supporto per PC per appoggiarsi o tenersi.
- · Non attaccare oggetti al supporto per PC oltre al computer.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.
- I computer generano calore. Pericolo di incendio! Adottare le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi. Alcune superfici possono essere danneggiate o scolorite dalla dissipazione del calore.

Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso
- · Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE. *pc mount V1 0319 02 hs it