

## Istruzioni per l'uso

### Portacellulare per bicicletta

N. d'ordine 1923818

#### Uso previsto

Questo portacellulare è pensato per essere fissato sulla maggior parte dei manubri delle biciclette standard. Grazie al giunto a sfera regolabile consente di ottimizzare l'angolo di visualizzazione e il meccanismo a molla di blocco/ri rilas cio consente di fissare e rimuovere il dispositivo mobile con estrema facilità.

Per motivi di sicurezza e approvazione, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

#### Contenuto della spedizione

- Supporto di montaggio portacellulare
- Supporto di montaggio su manubrio
- Chiave a brugola
- Fascia elastica (ricambio)
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.




Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

#### Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nel specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente

#### Descrizione generale



- 1 Connessione per montaggio del morsetto
- 2 Giunto a sfera
- 3 Fascia elastica
- 4 Viti del morsetto
- 5 Staffa inferiore di rilascio
- 6 Gancio per fascia elastica
- 7 Staffa laterale
- 8 Staffa laterale aperta
- 9 Staffa inferiore
- 10 Superficie imbottita
- 11 Staffa laterale chiusa
- 12 Vite di blocco del giunto a sfera
- 13 Striscia in gomma
- 14 Morsetto

manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decadrà.

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo dalla luce diretta del sole e da forti urti.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere unicamente eseguiti da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

#### b) Supporto

- Guardare il dispositivo mobile mentre si pedala può essere pericoloso.
- Per evitare che venga rubato, rimuovere il morsetto dal manubrio prima di allontanarsi dalla bicicletta.
- Il morsetto potrebbe non essere sufficiente per garantire un fissaggio sicuro del telefono in caso di forti scosse o vibrazioni, come quelle generatesi quando si guida una mountain bike o ci si sposta su terreni accidentati. Utilizzare sempre la fascia elastica fornita in dotazione come ausilio alla sicurezza.


#### c) Telefono cellulare

- L'esposizione prolungata al calore/ai raggi UV del sole può danneggiare in modo permanente il telefono o causarne il malfunzionamento.


## Funzionamento

### a) Assemblaggio del morsetto

→ Una fascia elastica aggiuntiva è stata inclusa come pezzo di ricambio; conservarla in un luogo sicuro.



### b) Portacellulare



### c) Montaggio su manubrio



#### Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

#### Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

#### Dati tecnici

Morsetto portacellulare	Larghezza: 60 - 95 mm Altezza: 100 - 120 mm
Apertura del morsetto	ø15 - 30 mm (per manubri standard)
Materiale	ABS con viti in acciaio inossidabile
Dimensioni (L x P x A)	130 x 103 x 127 mm
Peso	140 g