

Istruzioni per l'uso

Caricabatterie per autoveicoli USB CPS-36W

Cod. 2203075

Utilizzo conforme

Il prodotto è adatto per la ricarica e il funzionamento di un massimo di due dispositivi USB, ad esempio smartphone e tablet in un autoveicolo. È inoltre dotato di rilevamento automatico (USB-A) e può caricare contemporaneamente 2 dispositivi tramite la funzione di ricarica rapida. L'alimentazione avviene mediante una presa per accendisigari. Il prodotto è protetto da sovraccarico e da cortocircuiti. Utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti.

L'uso è consentito solo in interni e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.


a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

b) Persone e prodotto

- Spegnerne sempre il dispositivo collegato prima di collegarlo o scollegarlo.
- Il prodotto si riscalda durante il funzionamento. Consentire un'adeguata ventilazione e non coprire il prodotto durante il funzionamento.
- Non cortocircuitare le uscite USB.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Non azionare mai il prodotto e il dispositivo collegato senza supervisione.

Dispositivi di comando



- 1 Uscite USB (ricarica rapida)
- 2 Contatto laterale (massa)
- 3 Contatto positivo
- 4 Spia di funzionamento LED

Messa in funzione



Spegnerne sempre i dispositivi da collegare prima del collegamento alla porta-USB.



Osservare il corretto collegamento. Qualora il prodotto non sia collegato correttamente, potrebbe riscaldarsi, causando una scossa elettrica o un incendio. Assicurarsi che il dispositivo da collegare sia adatto ai valori di connessione del prodotto e che il carico totale non superi le prestazioni complessive del prodotto (vedere le specifiche tecniche).

- Collegare il dispositivo USB spento al prodotto. A tale scopo, utilizzare solo il cavo USB originale per garantire la massima sicurezza e prestazioni durante la ricarica. Se necessario, collegare un secondo dispositivo USB.
- Collegare il prodotto alla presa per accendisigari (12 - 24 V) del veicolo. La spia di funzionamento a LED (4) sul prodotto si accende e si colora per indicare che il prodotto è pronto al funzionamento.
- Il caricabatteria USB determina automaticamente la modalità di ricarica più adatta e avvia la ricarica. Il dispositivo collegato indica la modalità di carica corrente.
- A questo punto, uno o più dispositivi USB sono sotto carica. Se a questo punto si desidera utilizzare contemporaneamente il dispositivo USB collegato, lo si può accendere.
- Spegnerne i dispositivi USB prima di scollegare il prodotto dalla presa per accendisigari.
- Quando non viene utilizzato, scollegare il prodotto dalla presa per accendisigari del veicolo.



È possibile azionare il prodotto a motore sia spento che acceso. Tuttavia, non è possibile accendere il motore quando il prodotto è collegato, dal momento che la presa per accendisigari è momentaneamente disattivata (questo non vale per tutti i modelli di veicolo). Un consumo di corrente prolungato a motore spento scaricherà la batteria del veicolo.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono aggredire l'alloggiamento o persino pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente in entrata	12 - 24 V/CC, max. 4 A
Uscite.....	2 x USB-A
Tensione/corrente di uscita (carica rapida).....	3,6 - 6 V/CC, 3 A
	6 - 9 V/CC, 2 A
	9 - 12 V/CC 1,5 A
Potenza assorbita.....	max. 18 W
Potenza totale.....	max. 36 W
Potenza assorbita in standby	<0,3 W
Condizioni d'esercizio.....	Da 0 a +35 °C, da 10 a 95 %, umidità relativa (senza condensa)
Condizioni di immagazzinamento	da -10 fino a +55 °C, da 5 a 95 %, umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni (Ø x A).....	28 x 71 mm
Peso	34 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2203075_v1_0320_02_DS_m_IT_(1)