

Istruzioni per l'uso

Caricabatterie, da USB-C™ a 3 Porte USB-A, 15,5 W, Cavo 1,5 m

N. d'ordine 2274812

Usò previsto

Il prodotto consiste in un caricabatterie dotato di 3 porte USB-A che va collegato a una fonte di alimentazione USB-C™. Il magnete integrato e la clip rimovibile, forniscono diverse opzioni di montaggio.

! Importante

- Il prodotto non supporta la trasmissione di dati ed è destinato solamente alla ricarica.
- Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che la fonte di alimentazione USB-C™ sia in grado di fornire corrente in modo adeguato, altrimenti si rischia di danneggiarla.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Caricabatterie con clip rimovibile
- Istruzioni per l'uso
- Biadesivo

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.



- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Caricabatterie

- Spegnerne sempre il dispositivo collegato prima di collegarlo / scollegarlo.
- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione quando non è in uso.
- Il prodotto diventa rovente durante l'uso. Garantire una circolazione dell'aria adeguata ed evitare di coprire il prodotto durante l'uso.
- Non cortocircuitare le uscite USB.
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente.
- L'unità di alimentazione collegabile comporta inoltre un pericolo per la vita, a causa di eventuali scosse elettriche. Lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Ciò potrebbe richiedere alcune ore.
- Non lasciare mai il prodotto e il dispositivo collegato incustoditi durante l'uso.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'adattatore dalla presa durante i temporali.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Funzionamento

- Collegare la spina USB-C™ del caricabatterie a una fonte di alimentazione USB-C™ adatta.
 - USB-A (porta singola) potenza di uscita: max. 5 V/CC, 2,4 A, 12 W
 - Potenza di uscita totale: max. 5V/CC, 3,1 A, 15,5 W



La potenza di uscita massima dipende dalla fonte di alimentazione.

- Collegare al caricabatterie fino a un massimo di tre dispositivi USB-A. La carica viene avviata subito dopo il collegamento.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso.....	5 V/CC, max. 3,1 A
Potenza di uscita	Totale: max. 3,1 A, 15,5 W
	USB-A (porta singola): max. 5 V/CC, 2,4 A, 12 W
Condizioni di esercizio.....	da 0 a 35 °C, 0 – 95% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da 0 a 40 °C, 0 – 95% UR (senza condensa)
Lunghezza cavo	1,5 m
Dimensioni.....	96 x 26 x 23 mm (L x P x A)
Peso	82 g