

① Istruzioni per l'uso

RF-BPM-120 Supporto smartphone per bicicletta

N. d'ordine 2298214

Uso previsto

Il prodotto funge da supporto per smartphone e si attacca a un telaio con tubo rotondo idoneo (ad es. i manubri delle biciclette). Il montaggio compatibile con Garmin consente di aggiungere altri attacchi idonei. Non superare il carico massimo consentito del prodotto.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'altezzazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare dei pericoli.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Supporto
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Le cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

Evitare gli incidenti!

Non utilizzare lo smartphone durante gli spostamenti.

Evitare di distarsi.

ⓘ NOTA

- Non sovraccaricare il prodotto. Consultare la sezione "Dati tecnici" per il carico massimo consentito.
- Prima di qualsiasi utilizzo, controllare se la parte in silicone presenta danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato!
- Le strade accidentate possono allentare la presa del silicone sulla superficie di montaggio. Nel caso peggiore, la fibbia può aprirsi.
- Evitare che il materiale si deteriori: non esporlo alla pioggia e al sole per lunghi periodi.

Dati tecnici

Diametro tubomin. 18 mm

Dimensioni dispositivomin. 68 x 136 x 7 mm / max. 80 x 160 x 10 mm


Caricomax. 255 g

Condizioni di esercizio/conservazione.....Da 5 a +40 °C, 10 – 85 % UR / da 0 a +40 °C, 10 – 85 % UR

Dimensioni.....65 x 123 x 29 mm (L x A x P)

Peso57 g

Installazione e utilizzo



Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualunque genere, ad es. attraverso fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. Questa pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.