

## Istruzioni per l'uso

### Repellente per animali solare a luce rossa

N. d'ordine 2342734

#### Uso previsto

Questo prodotto utilizza luci rosse lampeggianti per tenere lontano animali quali lupi, cinghiali, cervi, ecc. È alimentato a batteria ed è dotato di un pannello solare integrato per la ricarica.

#### Protezione d'ingresso

Il prodotto è adatto per l'uso in ambienti esterni. Offre un grado di protezione d'ingresso IP44, e garantisce una protezione contro l'infiltrazione di oggetti più grandi di 1 mm e di spruzzi d'acqua da qualunque direzione. **Non immergere il prodotto!**

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

#### Contenuto della confezione

- 2 unità
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli




Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

#### Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

#### Elementi di comando



- 1 Luci rosse lampeggianti
- 2 Pannello solare
- 3 Vite del vano batteria
- 4 Foro di montaggio
- 5 Pulsante di ON/OFF

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.
- **Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.**

#### b) Luce LED

- Attenzione, luce LED:
  - Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
  - Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

#### c) Batteria ricaricabile

- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Durante l'inserimento della batteria (ricaricabile) è necessario rispettare la corretta polarità.
- La batteria (ricaricabile) deve essere rimossa dal dispositivo se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoiano.

#### d) Installazione

- Durante il montaggio a parete, assicurarsi che non vi siano cavi, fili o tubi sotto alla superficie.
- La perforazione involontaria dei cavi elettrici può generare il rischio di scosse elettriche!

#### Batteria e ricarica

- Spegnerne l'alimentazione e ricaricare alla luce del sole per circa 48 ore se:
  - si utilizza il prodotto per la prima volta, o il prodotto è rimasto inutilizzato per un certo periodo.
  - il livello della luce solare è basso per cinque giorni consecutivi o per un periodo più lungo.
- Le batterie nuove, scariche o vecchie potrebbero non funzionare alla prima ricarica. Potrebbe essere necessario ricaricarle per alcuni giorni o per un periodo più lungo alla luce del sole.
- Sostituire la batteria se il prodotto non si accende o se la batteria non rimane carica. Per ulteriori informazioni sulla ricarica della batteria e sul tipo di batteria da utilizzare, consultare le sezioni "Rimozione/sostituzione della batteria" e "Dati tecnici".
- Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo.

#### Rimozione/sostituzione della batteria

1. Utilizzare il cacciavite a croce fornito in dotazione per rimuovere le viti del vano batteria.
  - I fili collegati al coperchio possono rompersi. Aprire il coperchio del vano batteria facendo molta attenzione.
2. Rimuovere/sostituire la batteria rispettando la polarità indicata all'interno del vano batteria.
3. Riposizionare il coperchio, facendo attenzione a non stringere eccessivamente le viti o a danneggiare la guarnizione in gomma.


#### Installazione

##### Nota

- Rimuovere la pellicola protettiva che copre il pannello solare.
- Scegliere una posizione in cui il pannello solare è maggiormente esposto alla luce del sole.
- Non posizionare il prodotto vicino ad altre sorgenti luminose, come ad esempio i fari dei fienili. Ciò impedirà al prodotto di attivarsi di notte.

#### a) Posizionamento del prodotto

- Posizionare il prodotto all'altezza degli occhi degli animali che si desidera allontanare.
- Montare il prodotto su un palo, una recinzione o una parete esterna.
- Per ottenere risultati migliori, installare un prodotto in ogni direzione, rivolgendolo verso l'esterno. I prodotti aggiuntivi sono venduti separatamente.



- A. Gufi e falchi: 2,5 m
- B. Cervi: 1,25 m
- C. Animali di taglia grande: 0,5 m
- D. Animali di taglia piccola: 0,25 m

#### b) Montaggio

1. Contrassegnare un punto di montaggio.
2. Inserire un tassello adatto. Lasciare sporgere leggermente la testa.
3. Appendere il prodotto al foro di montaggio.

#### Funzionamento

- Premere il pulsante di ON/OFF per accendere/spegnere l'alimentazione.
- Quando il prodotto è attivato, i due LED lampeggeranno ad una frequenza di 4 Hz.
- Se le luci rosse non si attivano, consultare la sezione "Batteria e ricarica" per ulteriori informazioni.
- Il sensore di luminosità integrato accende automaticamente le luci rosse lampeggianti di notte o in un ambiente buio.

#### Manutenzione e pulizia

- Tenere sempre pulito i pannelli solari, per garantire la massima efficienza di carica.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- Se necessario, utilizzare un panno inumidito con acqua.

#### Smaltimento

##### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

##### b) Batterie (ricaricabili)



Gli utenti finali sono tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie (ricaricabili) usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) contaminate sono contrassegnate con questo simbolo, per indicare che è assolutamente vietato smaltirle con i rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome indicato sulle batterie (ricaricabili), ad esempio sotto l'icona del cassetto a sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

#### Dati tecnici

Pannello solare.....	2 V, 50 mA polisilicio
1 batteria ricaricabile .....	Ni-MH AA da 1,2 V, 600 mAh
Grado di protezione .....	IP44
Allarme .....	2 LED rossi lampeggianti
Condizioni di esercizio.....	da -20 a +40 °C
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +70 °C
Dimensioni (L x A x P).....	85 x 30 x 82 mm
Peso .....	67 g (ciascuno)