

Informazioni importanti

Istruzioni di sicurezza generali per proiezioni con treppiede N°. 2357532, 2357533, 2357534, 2357535, 2357540, 2357541, 2357675

Gentile cliente,

Gli schermi sono dispositivi salvaspazio e consentono di creare un'esperienza home theater visionando film o eventi sportivi grazie all'ausilio di un proiettore. Le presentazioni possono essere proiettate sullo schermo tramite computer e proiettore, in modo da essere chiaramente visibili a un pubblico più ampio.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Evitare il contatto con l'umidità.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Inoltre l'uso improprio potrebbe provocare dei pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito Web.



Spiegazione dei simboli



L'icona del punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute in queste istruzioni che devono essere osservate incondizionatamente.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Generalità

- Uno schermo non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.

b) Installazione

- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- La scelta di un luogo di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesioni!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) dello schermo necessarie. Non disassemblare in qualsivoglia caso lo schermo, né apportare modifiche o riparazioni. Il disassemblaggio improprio di un qualsiasi supporto monitor comporta il pericolo di gravi lesioni!
- Posizionare lo schermo su una superficie morbida e pulita, in modo che sullo schermo stesso non sia esercitata alcuna pressione né siano causati graffi. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici di pregio durante il montaggio.
- In base alle dimensioni e al modello dello schermo, si consiglia di eseguire il montaggio coadiuvati da una seconda persona.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta dello schermo potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni.
- Assicurarsi che non vi siano persone nell'area sottostante lo schermo durante il montaggio e il funzionamento.
- Disporre tutti i cavi in modo che non siano schiacciati o piegati dallo schermo.
- Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Con la regolazione e lo spostamento dello schermo, i fissaggi a vite potrebbero con il tempo allentarsi.
- Durante il montaggio e lo spostamento, non esercitare pressione sullo schermo! In questo modo si possono lasciare impronte.
- Non utilizzare lo schermo per sostenersi o aggrapparsi.
- Non fissare altri oggetti allo schermo.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Manutenzione e pulizia

N°..	2357532	2357533	2357534	2357535	2357540	2357541	2357675
Diagonale	165 cm (65")	228,6 cm (90")	274,3 cm (108")	170,2 cm (67")	195,6 cm (77")	208,3 cm (82")	190,5 cm (75")
Rapporto	16:9	16:9	16:9	1:1	16:9	16:9	16:9
Fattore di guadagno				1			
Angolo di visione				160°			
Lunghezza alloggiamento	157,5 cm	212 cm	255,5 cm	132 cm	184,5 cm	192,5 cm	172,5 cm
Dimensioni di visualizzazione (A x H)	1,45 x 0,81 m	2 x 1,12 m	2,4 x 1,35 m	1,2 x 1,2 m	1,72 x 0,97 m	1,8 x 1,0 m	1,6 x 0,9 m
Condizioni di esercizio/conservazione	da 20 a +38 °C, 20% - 85% UR						
Dimensioni (A x P x L)	157,5 x 66 x 192 cm	212,5 x 66 x 273 cm	255,5 x 66 x 26 cm	132,5 x 68 x 192 cm	184,5 x 68 x 192 cm	192,5 x 68 x 192 cm	172,5 x 68 x 192 cm
Peso	6,1 kg	8,2 kg	9,6 kg	7,6 kg	6,45 kg	6,8 kg	6,4 kg