


Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.


b) Dispositivi collegati

Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Istruzioni per l'uso

Asta per microfono, filtro pop per microfono e supporto per cellulare

N. d'ordine 2369289

Uso previsto

Questo supporto è dotato di un robusto telaio in metallo migliorato con robuste molle per fornire un sostegno superiore. È progettato per sostenere i microfoni in modo sicuro e ridurre efficacemente rumori e vibrazioni. Il braccetto del microfono ruota di 360 gradi e ha una portata orizzontale di 65 cm.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può comportare dei pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Braccio microfono
- Filtro pop per microfono
- Supporto mobile
- Morsetto microfono
- Cappuccio microfono
- Supporto antiurto per microfono
- Morsetto da tavolo
- 4 fascette
- Adattatore filettato da 3/8" a 5/8"
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.


Spiegazione dei simboli


Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Elementi operativi


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Filtro pop per microfono | 6 Supporto mobile |
| 2 Braccio microfono | 7 4 fascette |
| 3 Supporto antiurto per microfono | 8 Morsetto da tavolo |
| 4 Morsetto microfono | 9 Adattatore filettato da 3/8" a 5/8" |
| 5 Cappuccio microfono | |

Funzionamento

1. Fissare il morsetto da tavolo su una superficie con spessore massimo di circa 5,3 cm.



2. Fissare il braccio del microfono (può essere ruotato di 360 gradi) al morsetto da tavolo e serrare le viti per fissarlo in posizione.



3. Installare il porta cellulare sul supporto e serrare il cappuccio della staffa per fissarlo in posizione.



4. Se necessario, installare l'adattatore per filettatura da 3/8" a 5/8". Questo può essere utilizzato se l'asta del microfono non si adatta al microfono.



5. Installare il supporto antiurto e regolarlo in una posizione adatta in base alle dimensioni del microfono. È possibile utilizzare microfoni con un diametro fino a 2,05 pollici.



6. Installa la clip del microfono.



Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Capacità di carico	2 kg
Estensione del porta cellulare	120 - 170 mm
Condizioni di esercizio/di stoccaggio.....	da -20 a +50 °C, da 20 - 80 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x H x P)	170 x 420 x 70 mm (ripiegato)
Peso	550 g