



## 1 Istruzioni per il download

Accedere al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un deumidificatore elettrico per l'uso in piccoli ambienti.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Adattatore di alimentazione

## 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Leggere prima le istruzioni!

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

### 5.2 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

### 5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Non coprire durante il funzionamento.

### 5.6 Adattatore di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
  - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
  - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

## 6 Panoramica del prodotto



1 Uscita dell'aria

2 Pulsante di accensione

- |                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 3 Presa d'aria                | 4 Tappo di scarico dell'acqua            |
| 5 Interruttore a galleggiante | 6 Coperchio del serbatoio (con maniglia) |
| 7 Serbatoio di raccolta       | 8 Ingresso di alimentazione (sul retro)  |

## 7 Collegamento

Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso di alimentazione sul retro del prodotto.

## 8 Funzionamento

### Note:

- Se il livello di umidità è inferiore al 20%, il deumidificatore potrebbe non rimuovere efficacemente l'umidità.
- Rispettare le condizioni operative/di conservazione riportate nella sezione: [Dati tecnici](#) ► 2].



Prima dell'uso, verificare che l'interruttore a galleggiante del serbatoio sia nella posizione corretta. Deve sporgere attraverso l'apertura, come illustrato nella figura.

- Premere il pulsante di alimentazione per accendere/spegnere.
- Lo stato del LED è il seguente:

| Stato           | Descrizione                      |
|-----------------|----------------------------------|
| Verde           | Accensione                       |
| Rosso           | Il serbatoio di raccolta è pieno |
| Il LED è spento | Spegnimento                      |

## 9 Svuotare il serbatoio

Svuotare il serbatoio quando l'indicatore rosso si accende, altrimenti non sarà possibile utilizzare il prodotto per un certo periodo di tempo.

- Spegnere l'alimentazione.
- Estrarre delicatamente il serbatoio.
- Aprire il tappo di scarico dell'acqua e versare l'acqua con cautela.
- Riposizionare il tappo di scarico dell'acqua.
- Inserire il serbatoio.

→ Il prodotto è pronto all'uso.

## 10 Pulizia e manutenzione

### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- (Se necessario) Rimuovere il coperchio del serbatoio e pulire il serbatoio con acqua e un detergente delicato.
- Assicurarsi che l'interruttore a galleggiante del serbatoio sia nella posizione corretta durante quando si riposiziona il coperchio del serbatoio.

### Suggerimento:

Capovolgere il coperchio del serbatoio e installare l'interruttore a galleggiante, quindi inserire il serbatoio.

## 11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad

- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 12 Dati tecnici

### 12.1 Prodotto

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ingresso.....                     | 9 V/CC, 2,5 A                                 |
| Consumo di energia .....          | 22,5 W                                        |
| Area di copertura .....           | 5 - 20 m²                                     |
| Capacità del serbatoio.....       | 500 ml                                        |
| Capacità di deumidificazione..... | circa 250 ml/giorno                           |
| Motore del ventilatore .....      | brushless                                     |
| Condizioni di esercizio.....      | da +5 a +45 °C, 20 - 100% UR (senza condensa) |
| Condizioni di conservazione.....  | da +5 a +45 °C, 20 - 100% UR (senza condensa) |
| Dimensioni (L x A x P).....       | 154 x 220 x 130 mm                            |
| Peso .....                        | 0,94 kg                                       |

### 12.2 Adattatore di alimentazione

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ingresso..... | 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz |
| Uscita.....   | 9 V/CC, 2,5 A            |

### 12.3 Data according to EU regulation 2019/1782

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produttore                                      | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau |
| Numero di iscrizione nel registro delle imprese | HRB 3896                                                    |
| Identificatore del modello                      | GQ24-090250-AG                                              |
| Tensione di ingresso                            | 100 - 240 V/AC                                              |
| Frequenza di ingresso CA                        | 50/60 Hz                                                    |
| Tensione di uscita                              | 9,0 V/CC                                                    |
| Corrente di uscita                              | 2,5 A                                                       |
| Potenza di uscita                               | 22,5 W                                                      |
| Rendimento medio in modo attivo                 | 86,9 %                                                      |
| Rendimento a basso carico (10 %)                | 85,8 %                                                      |
| Potenza assorbita nella condizione a vuoto      | 0,07 W                                                      |

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2374702\_V1\_0924\_dh\_mh\_it 9007200872811659 I2/O1 en