

## Istruzioni per l'uso

# Stand da pavimento per aspirapolvere

Cod. 2388666


### Utilizzo conforme

Il prodotto funge da stand per pavimento per aspirapolvere per i modelli V6, V7, V8, V10, V11, V12 e V15 del marchio Dyson.

Qualsiasi uso diverso da quello descritto in precedenza o per modelli di aspirapolvere diversi danneggia il prodotto o l'aspirapolvere e comporta altri rischi quali il danneggiamento degli oggetti in prossimità dello stand da pavimento, ferimento di persone, ecc.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione



- 1 piastra di base (A)
- 1 tubo verticale (B)
- 1 piastra di montaggio (C)
- 2 supporti per accessori (D)
- 4 viti M5 x 8 (E)
- 2 viti M5 x 16 (F)
- 3 viti M5 x 20 (G)
- 2 dadi M5 (H)
- 1 chiave a esagono interno 3 mm (I)



### Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate tramite il link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o scansionare il codice QR nell'immagine. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

### Istruzioni di sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

- Lo stand da pavimento per aspirapolvere contiene piccole parti e non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Il prodotto può essere utilizzato solo per i modelli di aspirapolvere indicati. L'utilizzo in combinazione con altri prodotti e/o prodotti più pesanti può causare instabilità e lesioni.
- L'utilizzo del prodotto è consentito solo in ambienti interni. Proteggere dall'umidità.
- Prestare attenzione durante il montaggio e rispettare attentamente queste istruzioni di montaggio. Il prodotto può avere spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
- Per il montaggio utilizzare esclusivamente strumenti idonei.
- La superficie di montaggio deve essere in grado di sostenere in modo sicuro il peso dello stand da pavimento per aspirapolvere e dell'aspirapolvere, inclusi tutti gli accessori ad esso fissati.
- Prestare attenzione, la superficie di appoggio deve essere piana, orizzontale e antiscivolo.
- Per il montaggio utilizzare solo gli accessori di montaggio in dotazione.



- Per motivi di sicurezza, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.
- Non utilizzare lo stand da pavimento per aspirapolvere per sostenersi o aggarrarsi.
- Non fissare altri oggetti allo stand da pavimento per aspirapolvere oltre all'aspirapolvere e ai relativi accessori.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Se non si è sicuri del montaggio o dell'uso corretto o in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale, non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o altro specialista disponibile.

### Montaggio

Rispettare le illustrazioni nell'ultima pagina.

#### Figura 1

- Fissare il tubo verticale (B) alla piastra di base (A).
- Utilizzare le viti (G) e la chiave a esagono interno (I).

#### a) Figura 2

- Fissare la piastra di montaggio (C) alla testa del tubo verticale (B).
- Utilizzare le viti (E) e la chiave a esagono interno (I).
- Guidare il cavo di collegamento della staffa di ricarica esistente dell'aspirapolvere attraverso l'apertura nella piastra di montaggio (C) come mostrato.
- Fissare la staffa di ricarica alla piastra di montaggio (C).
- Utilizzare le viti (F), i dadi (H) e un cacciavite adatto.

#### b) Figura 3

- Inserire il supporto per accessori (D) sul tubo verticale (B).
- Posare il cavo di collegamento del supporto di carica, come mostrato in figura, nella scanalatura del tubo verticale (B).

### Manutenzione e cura



Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol, soluzioni organiche o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare il prodotto o comprometterne la funzionalità.

- Pulire lo stand da pavimento per aspirapolvere con un panno asciutto o leggermente umido e, se necessario, strofinare a secco.
- Controllare regolarmente la stabilità del prodotto (ogni 3 mesi).
- Controllare tutti i collegamenti a vite con la stessa frequenza e, se necessario, serrarli.

### Dati tecnici

Dimensioni.....298 x 298 x 1266 mm

Peso .....3,94 kg

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

2388666\_v1\_1021\_02\_VTP\_m\_it

