



## 1 Uso previsto

Il prodotto è destinato alla visualizzazione di applicazioni VR (video, giochi o applicazioni) in esecuzione su smartphone.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 2 Contenuto della confezione

- Occhiali di realtà virtuale
- Panno per la pulizia
- Istruzioni per l'uso

## 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Sicurezza personale

- Non utilizzare il prodotto per la visualizzazione di fonti di luce intensa, specialmente come il sole. Vedere la luce del sole non filtrata anche solo per una frazione di secondo può causare cecità permanente.
- L'uso prolungato può causare affaticamento. Utilizzare il prodotto in modo appropriato.
- Il prodotto può causare crisi epilettiche in alcune persone.
- Se gli occhi si irritano, interrompere l'uso del prodotto. Se ciò non fornisce alcun sollievo, consultare un medico.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro. L'uso del prodotto può causare la perdita di equilibrio. Assicurarsi che l'ambiente circostante sia sicuro o protetto prima di indossare il prodotto.

### 5.4 Prevenire danni all'udito



Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'esposizione prolungata ad un volume alto.

## 5.5 Prevenire incendi


- Rischio di incendio! Se usato impropriamente, il prodotto può agire come una lente ustionante e concentrare i raggi solari su un piccolo punto, causando temperature molto alte. Conservare e utilizzare il prodotto lontano dalla luce solare diretta.

## 5.6 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

## 6 Funzionamento

Iniziare installando uno smartphone adatto. Dopo aver installato lo smartphone, regolare gli occhiali rispetto alla testa e agli occhi e poi iniziare le attività VR.



### Impostazione

1. Aprire il coperchio anteriore (fig. A).
2. Collegare lo smartphone alla presa jack audio da 3,5 mm per il controllo del suono e dei media. Se necessario, utilizzare un adattatore adatto.
3. Inserire lo smartphone con lo schermo rivolto verso le lenti. Centrare lo smartphone. Assicurarsi che lo smartphone sia tenuto saldamente in posizione.
4. Chiudere il coperchio anteriore.
5. Indossare gli occhiali.
6. Usare le rotelle regolatrici per regolare le lenti rispetto agli occhi (fig. B).
7. Iniziare le attività di VR.

### App Google Cardboard


Per controllare l'app "Google Cardboard", usare il pulsante nella parte inferiore degli occhiali.

### Controllo del suono, dei media, delle telefonate

Usare pulsanti di controllo per controllare il suono, la riproduzione dei media e le chiamate in arrivo.

#### Nota:

Lo smartphone deve essere collegato alla presa jack audio da 3,5 mm per il controllo dell'audio e dei media.

Pulsante	Funzione
+	Aumento del volume
-	Diminuzione del volume
	Premere per rispondere alle chiamate in arrivo. Tenere premuto per rifiutare le chiamate in arrivo. Premere per riprodurre e mettere in pausa i media.

## 7 Pulizia e manutenzione

#### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 9 Dati tecnici

### 9.1 Obiettivo

Diametro lente (Ø) .....	40 mm
Campo visivo .....	100 - 110°
Distanza delle pupille .....	62 - 74 mm
Distanza di messa a fuoco .....	34 - 40 mm

### 9.2 Audio

Livello di pressione sonora .....	max. 96,14 dB(A)
Tensione caratteristica a banda larga (WBCV) .....	>79,5 mV

### 9.3 Supporto smartphone

Dimensione smartphone .....	119 mm (4,7") – 170 mm (6,7")
-----------------------------	-------------------------------

### 9.4 Ulteriori dati

Temperatura di esercizio .....	da -10 a +40 °C
Umidità di esercizio .....	10 - 85 % UR
Temperatura di esercizio .....	da -10 a +50 °C
Umidità di conservazione .....	5 - 90 % UR
Dimensioni (L x A x P) (circa) .....	225 x 100 x 210 mm
Peso (indicativo) .....	423 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2525894\_V2\_0722\_jh\_mh\_it 18014398976395275 I3/O2 en