



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Attrezzo per sollevare e spostare mobili (max. 150 kg)

N. d'ordine: 2576671



1 Uso previsto

Il prodotto è un attrezzo per sollevare e spostare. Utilizzare la leva per sollevare oggetti adatti (ad esempio lavatrice) sulle rotelle per spostarli.

È adatto all'uso su tappeti e pavimenti in legno.

Importante:

Non superare il peso massimo di carico: 150 kg.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Leva
- Istruzioni per l'uso
- 4 cursori

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'attrezzo da temperature estreme, forti scosse e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Prodotto

- Mai superare la capacità di carico massima.
- Non collocare carichi che sporgono lateralmente.
- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi che l'oggetto abbia una base in grado di sostenere il carico sulle ruote.
- Controllare sempre che non ci siano danni. Mai utilizzare se si riscontrano danni, ad esempio crepe o saldature difettose.

- Pericolo di gravi lesioni e/o danni! Quando si inseriscono le ruote sotto al carico, prestare la massima attenzione. Mai porre parti del corpo sotto a carichi pesanti.
- Le ruote devono essere posizionate con attenzione sotto l'oggetto da spostare, in modo che il carico sia distribuito uniformemente.
- La capacità di carico massima di questo prodotto da intendersi tale solo se tutte e quattro i cursori sostengono il carico in modo uniforme.
- Rischio di danni e/o lesioni. Da utilizzare solo su superfici solide, asciutte, piane e sufficientemente solide da sostenere un carico pesante sulle rotelle.
- Non è adatto all'uso per salire e scendere rampe o per lunghe distanze.
- Durante l'utilizzo del prodotto assicurarsi che l'area di lavoro sia sufficientemente illuminata.

6 Funzionamento

Importante:

- Rischio di danni alla pavimentazione. Fare attenzione quando si fa scorrere la punta della leva sotto la base dell'oggetto.
- Leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.



Fare scorrere la leva sotto l'oggetto e sollevarlo delicatamente da terra, quindi con l'altra mano con cautela infilare sotto di esso un set di rotelle.



Ripetere questa operazione fino a quando ogni set di rotelle è posizionato correttamente.



Per rimuovere le ruote, invertire ogni fase fino a rimuovere tutti i set di rotelle.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Dati tecnici

Capacità di carico massima.....	150 kg
Materiale.....	Manico leva: Acciaio Ruote: ABS
Dimensioni (L x L):.....	Leva: 33 x 7,5 cm Cursori: 10 x 8 cm
Peso	1,03 kg

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2576671_V1_0722_dh_mh_it 582054539 11/01 en