

 Istruzioni per la sicurezza**Alzata per scrivania**

N. d'ordine: 2734619 (SP-VDR-001)

N. d'ordine: 2734620 (SP-VDR-002)

**1 Uso previsto**

Il prodotto consiste in un'alzata per scrivania che può essere fissata alla superficie della scrivania.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

3 Descrizione dei simboli

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, forti scosse, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

4.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

4.5 Installazione

- Procedere con cautela durante il montaggio e l'installazione del prodotto. Il prodotto presenta alcuni spigoli vivi che possono causare lesioni!
- Prima di procedere all'installazione:
 - Assicurarsi che la scrivania sia adatta a sostenere il peso del prodotto a pieno carico.
 - Non montare il prodotto in caso di parti mancanti;

- scegliere con la massima attenzione la posizione di montaggio, in modo che il prodotto venga installato secondo le proprie esigenze. Una posizione di installazione non adeguata può causare lesioni fisiche o danneggiare il prodotto!

- Non montare il prodotto troppo vicino al bordo della scrivania.

- Evitare di stringere troppo i morsetti. Ciò potrebbe danneggiare le viti dei morsetti o la superficie della scrivania.

4.6 Prodotto

- Non sovraccaricare il prodotto. Fare riferimento alla capacità di carico massima indicata nella sezione: [Dati tecnici](#) ► 1].

5 Manutenzione

Controllare periodicamente che i morsetti siano saldamente in posizione. Se necessario, serrare.

6 Pulizia e manutenzione**Importante:**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Dati tecnici**7.1 N. d'ordine: 2734619**

Materiale.....	Truciolato, acciaio
Capacità	max. 20 kg
Dimensioni (L x A x P).....	380 x 236 x 250 mm
Peso	2,47 kg (senza accessori)

7.2 N. d'ordine: 2734620

Materiale.....	Truciolato, acciaio
Capacità	max. 20 kg
Dimensioni (L x A x P).....	550 x 236 x 250 mm
Peso	2,60 kg (senza accessori)