

**Istruzioni per la sicurezza****Cassetto sotto scrivania**

N. d'ordine: 2734621 (SP-UDD-001)

N. d'ordine: 2734622 (SP-UDD-002)

N. d'ordine: 2734623 (SP-UDD-003)

**1 Uso previsto**

Il prodotto consiste in un cassetto porta-oggetti sotto scrivania.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

**2 Informazioni aggiornate sul prodotto**

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

**3 Descrizione dei simboli**

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

**4 Istruzioni per la sicurezza**

**Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

**4.1 Informazioni generali**

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

**4.2 Gestione**

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

**4.3 Condizioni di esercizio**

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, forti scosse, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

**4.4 Funzionamento**

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

**4.5 Installazione****Importante:**

In caso di dubbi, evitare di installare il prodotto da soli e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

- Procedere con cautela durante il montaggio e l'installazione del prodotto. Il prodotto presenta alcuni spigoli vivi che possono causare lesioni!
- Prima di procedere all'installazione:
  - Assicurarsi che la scrivania sia adatta a sostenere il peso del prodotto a pieno carico.
  - Non montare il prodotto in caso di parti mancanti;
  - scegliere con la massima attenzione la posizione di montaggio, in modo che il prodotto venga installato secondo le proprie esigenze. Una posizione di installazione non adeguata può causare lesioni fisiche o danneggiare il prodotto!
  - Non montare il prodotto troppo vicino al bordo della scrivania.
  - Assicurarsi che le viti non siano troppo lunghe per la scrivania.
- Quando si utilizza il trapano:
  - Fare attenzione a non perforare la scrivania!
  - Assicurarsi di non danneggiare i cavi durante la realizzazione dei fori o stringendo le viti. la perforazione accidentale dei cavi elettrici può generare il rischio di scosse elettriche!
  - Adottare sempre le misure di sicurezza adeguate quando si utilizzano utensili elettrici (come ad esempio il trapano). Indossare occhiali protettivi.
  - Non stringere troppo le viti. Ciò può danneggiare le filettature e/o il materiale della superficie, nonché ridurre la tenuta.

**4.6 Prodotto**

- Non sovraccaricare il prodotto. Fare riferimento alla capacità di carico massima indicata nella sezione: [Dati tecnici](#) ► 1).

**5 Manutenzione**

Controllare periodicamente che tutte le viti siano saldamente in posizione. Le viti possono allentarsi spostando il prodotto.

**6 Pulizia e manutenzione****Importante:**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

**7 Dati tecnici****7.1 N. d'ordine: 2734621**

Carico nominale.....	max 8 kg
Dimensioni (L x A x P).....	410 x 50,8 x (272 - 470) mm
Peso .....	3,13 kg (senza accessori)

**7.2 N. d'ordine: 2734622**

Carico nominale.....	max 8 kg
Dimensioni (L x A x P).....	460 x 113 x (272 - 470) mm
Peso .....	3,60 kg (senza accessori)

**7.3 N. d'ordine: 2734623**

Carico nominale.....	max 8 kg
Dimensioni (L x A x P).....	740 x 50,8 x (250 - 449) mm
Peso .....	3,58 kg (senza accessori)

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2734621, 2734622, 2734623\_V2\_0323\_dh\_ss\_it 9007200051112459 I2/O2 en