

Istruzioni per l'uso

Presa Smart Wi-fi

N. d'ordine 2757593

Usò previsto

Il prodotto funge da presa di corrente ed è dotato di un pulsante che accende e spegne l'alimentazione dei carichi collegati.

Un'app di supporto consente di controllare il prodotto (accensione/spengimento a distanza, programmazione, conto alla rovescia, comando vocale, e misuratore di potenza).

Etichette di avvertimento in diverse lingue sono incluse nella confezione. Applicare l'etichetta scritta nella propria lingua sopra o accanto all'etichetta relativa alla lingua sul prodotto.

Il prodotto è destinato esclusivamente al collegamento ad una presa di corrente standard con contatto di messa a terra. Per maggiori informazioni sui carichi massimi ammissibili, consultare la sezione dei dati tecnici.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Tenere il prodotto lontano dall'acqua e da fonti di umidità elevata e dalle zone in cui si verificano queste condizioni (ad es. nei bagni).

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Presa Wi-Fi
- Etichette di avvertenza
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Applicazione

- Le app compatibili per Android e iOS sono disponibili presso i rispettivi app store.
- Cercare "Smart Life - Smart Living" e scaricare l'applicazione.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di installazione.

Le istruzioni per l'uso dell'app sono disponibili Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.



a) Informazioni generali

- La conversione non autorizzata e/o qualsiasi modifica del prodotto è inammissibile per ragioni di sicurezza e di approvazione. Non aprire/smontare!
- Il prodotto è progettato secondo la classe di protezione I. Come fonte di energia elettrica può essere utilizzata solo una presa di corrente standard con messa a terra della rete di alimentazione pubblica (ad esempio una presa a muro).

- La presa di corrente alla quale viene collegato il prodotto deve essere facilmente accessibile.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto è dotato di una protezione avanzata contro i contatti accidentali. Solo se entrambi i contatti di una spina sono inseriti contemporaneamente nelle aperture di alimentazione, un meccanismo integrato apre i fori della presa.
- Prestare particolare attenzione in presenza di bambini, poiché non sono in grado di valutare da soli i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale! Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito perché può essere pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura; può essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche da un'altezza minima.
- In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale, contattare il nostro servizio tecnico o un altro tecnico specializzato.

b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

c) Luogo di utilizzo

- Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti, non deve inumidirsi o bagnarsi. Non posizionare in nessun caso il prodotto nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, bagni, piscine o simili. Pericolo di morte a causa delle scosse elettriche.
- Il prodotto non deve essere esposto a temperature estreme, alla luce diretta del sole o a vibrazioni forti. Tenere il prodotto lontano da forti campi magnetici generati da macchine, motori elettrici o altoparlanti.
- Non azionare il dispositivo in ambienti con livelli elevati di polvere o gas, vapori e solventi infiammabili. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Non utilizzare questo prodotto in ospedali o centri sanitari. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature mediche. Lo stesso potrebbe valere anche in altre aree.

d) Gestione e utilizzo

- Non collegare, scollegare o utilizzare il prodotto con le mani umide o bagnate in nessun caso. Pericolo di scosse elettriche potenzialmente mortali. Lo stesso vale per il carico collegato alla presa del prodotto.
- Non collegare mai il prodotto immediatamente all'alimentazione, quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo (ad es. trasporto). La condensa che si forma potrebbe distruggere il dispositivo. Inoltre vi è pericolo di scosse elettriche. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Attendere l'evaporazione della condensa. Ciò potrebbe richiedere alcune ore. Solamente a questo punto il prodotto potrà essere collegato alla presa di corrente e utilizzato.
- Utilizzare sempre la superficie di presa per scollegare la spina di alimentazione dal prodotto.
- Non sovraccaricare il prodotto. Osservare la potenza di collegamento consentita massima nel capitolo "Dati tecnici".
- Non effettuare collegamenti in serie! Ciò può portare a un sovraccarico del prodotto. Sussiste il rischio di incendio.
- Non azionare il prodotto quando è coperto. In caso di carichi collegati più elevati, il prodotto aumenta la sua temperatura, il che può portare al surriscaldamento e potenzialmente ad un incendio nel caso in cui venisse coperto.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- È privo di tensione solo quando è scollegato.

- Non utilizzare il prodotto, se danneggiato. Pericolo di scosse elettriche potenzialmente mortali. Smaltire il prodotto in questo caso in modo ecologico. Non è più possibile garantire un utilizzo sicuro nel caso in cui:
 - il prodotto è visibilmente danneggiato
 - il prodotto non funziona o non funziona correttamente (produzione di fumo od odore, crepitio udibile, decolorazione del prodotto o delle superfici circostanti)
 - il prodotto è stato conservato in condizioni sfavorevoli
 - è stato sottoposto a carichi pesanti durante il trasporto
- Non versare mai liquidi sopra o accanto al prodotto. Si corre il pericolo di provocare un incendio o una scossa elettrica fatale. Se del liquido riesce tuttavia a penetrare nel dispositivo, scollegare immediatamente l'alimentazione dalla presa di corrente alla quale è collegato (disinserire il fusibile/l'interruttore magnetotermico/l'interruttore magnetotermico a corrente residua del circuito associato). Solamente a questo punto sarà possibile scollegare il prodotto dalla presa di corrente e contattare un tecnico. Evitare ulteriori utilizzi del prodotto.

Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

- Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili

Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione gratuite (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.


Dati tecnici

Ingresso nominale 230 V/CA, 16 A, 50 Hz
 Potenza nominale max. 3680 W
 Tipo di spina/presa F
 Consumo di energia in standby 0,49 W
 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
 Campo di frequenza 2412 - 2472 MHz
 Potenza di trasmissione max. 20 dBm
 Sicurezza WLAN WPA, WPA2, WPA/WPA2
 Portata WLAN 15 m

Maggiore protezione di sicurezza antishock Sì
 Classe di protezione I
 Nome del dispositivo Smart Wi-Fi Power Meter Socket
 App OS Android, iOS
 App supportate Amazon Alexa, Google Home
 Condizioni di esercizio da 0 a 40 °C, 5 - 85% UR (senza condensa)

Condizioni di conservazione da -10 a +60 °C, 5 - 85% UR (senza condensa)
 Dimensioni (L x A x P) 54 x 54 x 78 mm
 Peso 90 g

Elementi di controllo



- 1 Spina
- 2 Pulsante On/Off
- 3 Indicatore di stato LED
- 4 Presa

Funzionamento

a) Indicatore di stato LED

LED di stato	Descrizione
Acceso in modo fisso (blu)	Accensione e connessione alla rete WLAN
Spento	Nessuna alimentazione ai carichi collegati/ Connessione alla rete WLAN assente
Lampeggio rapido in blu 2 volte al secondo	Il dispositivo è pronto per essere associato con l'applicazione.
Lampeggio lento in blu 1 volta ogni 3 secondi	Il dispositivo è pronto per essere associato con l'applicazione in modalità AP.

b) Accensione

- Premere il pulsante di accensione/spengimento (2) per accendere la spina. L'indicatore luminoso di stato (3) si accende ad indicare che tutti i carichi collegati verranno alimentati.
- Premere nuovamente il pulsante per eseguire lo spegnimento. L'indicatore luminoso LED si spegne e tutti i carichi collegati non vengono più alimentati.

Pulizia e manutenzione

- Il prodotto non richiede alcuna manutenzione. Non bisogna aprirlo/smontarlo. Lasciar eseguire la manutenzione o le riparazioni da un professionista.
- Prima di eseguire la pulizia, spegnere il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare i carichi collegati.
- Per la pulizia è possibile utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto. La polvere può essere facilmente rimossa con un pennello morbido, pulito e un aspirapolvere.
- Non utilizzare agenti chimici aggressivi o detersivi abrasivi, in quanto ciò potrebbe portare a scolorimenti o cambiamenti del materiale sulla superficie.