

Tutti i consumabili indispensabili per la vostra torcia MIG in un cofanetto :


- 5 ugelli porta corrente Ø0,6 M6 acciaio / inox
- 5 ugelli porta corrente Ø0,8 M6 acciaio / inox
- 5 ugelli porta corrente Ø0,8 M6 Alluminio *
- 3 supporti ugello porta corrente 150 A
- 5 molle ferma ugello
- 3 ugelli 150 A



COMPOSIZIONE DEL COFANETTO



MB 15



INFORMAZIONI E CONSIGLI

Ugello porta corrente : guida il filo all'uscita della torcia e trasmette la corrente elettrica al filo.

Quando bisogna sostituirlo? : - quando si cambia il filo (diametro o natura del filo)

- in caso di usura (foro ostruito o deformato), fonte d'instabilità dell'arco

Supporto ugello porta corrente : diffonde il gas.

Quando bisogna sostituirlo? In caso di usura (foro di diffusione del gas ostruito) => cattiva protezione gassosa

Ugello : canalizza il gas e protegge il cordone di saldatura.

Quando bisogna sostituirlo? in caso di usura (ugello deformato) => cattiva copertura gassosa

Molla derma ugello : mantiene l'ugello

Quando bisogna sostituirlo? Cattivo sostegno dell'ugello dovuto alla perdita di elasticità della molla.

* OPZIONE

Per la saldatura in alluminio, è da cambiare la vostra guaina teflon rif.041578

I MIG GYS FORNITO DI SERIE CON LA TORCIA 150A

(Torcia MB15 o equivalente)

- | | | |
|------------------|--------------------|----------------|
| ▪ Monomig 160-1 | ▪ Universal 3P | ▪ Smartmig 142 |
| ▪ Monomig 165-4 | ▪ Trimig 170-4 | ▪ Smartmig 162 |
| ▪ Trimig 205-4 S | ▪ Monogys 185/2 S | ▪ Smartmig 3P |
| ▪ Duogys Auto | ▪ Pearl / Pearl XL | ▪ T3 Gys |