

## Istruzioni per l'uso

### Antenna DAB+ DAB per montaggio a vetro

N. ordine 3048907



## 1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

## 2 Utilizzo conforme

L'antenna DAB per montaggio a vetro viene utilizzata per ricevere i segnali radio DAB trasmessi in digitale. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## 3 Contenuto della confezione

- Antenna DAB per montaggio a vetro
- Istruzioni per l'uso

## 4 Spiegazione dei simboli



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni o danni.

## 5 Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni conseguenti a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

### 5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Il prodotto può essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche solo da un'altezza ridotta.

### 5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme che non rientrano nelle specifiche dei dati tecnici, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Evitare l'utilizzo nelle immediate vicinanze di forti campi magnetici ed elettromagnetici, antenne trasmettenti o generatori ad alta frequenza. In caso contrario sussiste la possibilità che il prodotto non funzioni correttamente.

### 5.4 Funzionamento

- Rivolgarsi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente essere utilizzato. È ASSOLUTAMENTE vietato riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

## 6 Montaggio

### Importante:

- Per il montaggio adesivo è necessaria una temperatura minima di circa 15 °C. Prima del montaggio, pulire l'area di applicazione con un detergente adatto (ad es., alcol detergente).
- Evitare di fissare l'antenna in corrispondenza di finestrini rivestiti in metallo o in prossimità di cavi del sistema di riscaldamento.
- Evitare di fissare l'antenna in corrispondenza del campo visivo del conducente. La visuale del conducente non deve essere compromessa.
- L'antenna DAB per montaggio a vetro e il cavo di collegamento non devono mai essere installati o posati nell'area di apertura di un airbag.
- Verificare la posizione e l'allineamento dell'installazione fissando dapprima l'antenna solo con del nastro adesivo e incollandola definitivamente solo dopo aver completato il test di connessione e ricezione.

- L'antenna va montata verticalmente in corrispondenza dell'angolo superiore del parabrezza e del montante A (ossia in alto a destra dalla prospettiva del conducente). Mantenere una distanza di circa 7-10 cm dal telaio del vetro.

- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare l'antenna in modo che il passaggio dei cavi possa essere nascosto dietro il rivestimento del veicolo.

- Dopo il fissaggio dell'antenna, quest'ultima non deve essere esposta a sollecitazioni meccaniche per 24 ore.

## 7 Collegamento

- Posare il cavo di collegamento fino all'autoradio.
- Collegare la spina del connettore al collegamento dell'antenna DAB dell'autoradio.
- Nel caso l'autoradio non fosse dotata di un collegamento d'antenna adeguato, utilizzare un adattatore adatto, disponibile presso i rivenditori specializzati.

## 8 Pulizia e manutenzione

### Importante:

- Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi, alcol, altri solventi chimici o detergenti abrasivi. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto o leggermente inumidito.

## 9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 10 Dati tecnici

Gamma di ricezione..... 174-237 MHz / 470-958 MHz / UHF 13-68 CH

Filo antenna..... circa 3 m

Connessione standard..... SMB femmina

Dimensioni..... 115 x 21 x 5 mm

Condizioni ambientali ..... da -30 a +85 °C / 10-90 % di umidità relativa