



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Torcia a LED (3000 lm)

N. d'ordine: 3156511



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una torcia a LED.

Il prodotto presenta un grado di protezione di ingresso di IP54. Il prodotto è protetto contro lievi spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Non immergere il prodotto.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Torcia a LED
- Etichette di avvertenza in diverse lingue
- Cavo di ricarica da USB-C® a USB-A
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose. Non fissare con lo sguardo la lampada quando è accesa. Può essere dannoso per gli occhi.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.



The symbol warns of hot surfaces that can result in severe burns when touched. Read the information carefully.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

Gruppo di rischio 2

ATTENZIONE

possibile che il prodotto emetta radiazioni ottiche pericolose.

Questo prodotto appartiene alla classe di rischio 2 dei LED. La fornitura comprende etichette di avvertenza sulla presenza di LED in varie lingue. Qualora l'etichetta sul prodotto non riporti indicazioni nella propria lingua, applicare sul prodotto l'etichetta appropriata.

5.7 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.8 Epilessia fotosensibile

Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.

5.9 Pericolo di ustioni

- La testina della lampada diventa calda durante l'uso e può causare ustioni quando viene toccata. Non toccare la testina durante l'uso.

6 Utilizzo

6.1 Indicazioni del pulsante di funzione

L'indicatore luminoso integrato nel pulsante di funzione indica i vari stati di funzionamento.

Stato di funzionamento	Colore	Indicazione
Spento	--	La luce è spenta.
Ricarica in corso	Verde	Ricarica completata
Ricarica in corso	Rosso	Ricarica in corso.
Funzionamento	Verde	Capacità residua: >50%
Funzionamento	Ambra	Capacità residua: 20 - 50%
Funzionamento	Rosso	Capacità residua: 5 - 20%
Funzionamento	Rosso (lampeggiante)	Capacità rimanente: <5%

Nota:

All'utilizzo delle luce, l'indicatore luminoso si accende ad ogni cambiamento di stato (esempio: alla pressione del pulsante di funzione) e si spegne dopo qualche breve istante per risparmiare energia.

6.2 Carica dell'accumulatore

- Aprire il coperchio USB per accedere alla porta di ricarica.
- Collegare il connettore microUSB del cavo di ricarica all'ingresso di ricarica del prodotto.
- Collegare l'altra estremità del cavo di carica ad un'adeguata fonte di alimentazione.
- Chiudere il coperchio USB al termine della ricarica. Assicurarsi che sia ben sigillato.

6.3 Accensione/spegnimento e attivazione delle modalità di illuminazione

- Selezionare tra le modalità Luce bassa → Luce alta → Spegnimento premendo più volte il pulsante di funzione.

Note:

- Se la capacità rimanente è inferiore a 20 min. alle condizioni di funzionamento correnti, la luce lampeggia 3 volte ogni 5 min. per ricordare la messa in carica.

6.4 Attivazione della modalità incremento

La modalità incremento offre temporaneamente ulteriore luminosità.

- Accendere la luce premendo il pulsante di funzione.
- Passare alla modalità desiderata.
- Attivare la modalità incremento premendo due volte il pulsante di funzione.
→ Dopo 35 secondi si riattiva la modalità di illuminazione precedente.
- (In alternativa) tornare alla modalità di illuminazione precedente premendo il pulsante di funzione.

6.5 Regolazione del fascio luminoso

- Regolare la direzione del fascio luminoso ruotando la testina della luce.

6.6 Fissaggio della luce



ATTENZIONE

La caduta delle luci causa lesioni

- Non fissare la lampada sopra aree in cui sono presenti persone.

- Fissare la luce a una superficie magnetica tramite il coperchio magnetico del vano batterie.

7 Sostituzione dell'accumulatore

- Preparare un nuovo accumulatore dello stesso tipo e capacità come specificato nella sezione "Dati tecnici".
- Svitare e rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Con il terminale positivo (+) rivolto verso l'interno, inserire l'accumulatore nel vano.
- Applicare del grasso a base di silicone alla filettatura e alla guarnizione in gomma. **AVVISO! Non utilizzare grassi a base di petrolio per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma.**
- Avvitare il coperchio del vano batterie. Assicurarsi che la guarnizione intorno al vano batteria venga montata correttamente in posizione.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento

9.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

10 Dati tecnici

Ingresso di ricarica	5 V/CC, 2 A (tramite USB-C®)
Accumulatore.....	3,6 V Li-ion 21700; 5000 mAh
Intensità (max.).....	17000 cd
Tempo di funzionamento (circa)	Bassa: 4 ore, alta: 2 ore
Tempo di ricarica (circa)	4 ore
Protezione dagli ingressi	IP54
Luminosità	Bassa: 440 lm, media: 1000 lm, incrementata: 3000 lm
Temperatura colore	5000 – 8000 K
Distanza del fascio luminoso	circa 260 m
Messa a fuoco del fascio regolabile	No
Condizioni di esercizio.....	da -10 a +50 °C
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +60 °C
Dimensioni (L x Ø)	170 x 28 mm
Peso	circa 238 g (incl. batteria)

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3156511_V2_1124_jh_mh_it 27021599177953291 I4/O2 en