



Istruzioni per l'uso

Adattatore USB-C® Gigabit Ethernet

N. d'ordine 3205306

Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

Uso previsto

Il prodotto consiste in un adattatore da USB-C® a gigabit Ethernet in grado di supportare velocità ethernet fino a 1 Gbps.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi. L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C® a Gigabit Ethernet
- Istruzioni per l'uso

Spiegazione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Utenti e prodotto

- Evitare di coprire il prodotto. Garantire sempre un'adeguata circolazione dell'aria in quanto il prodotto potrebbe surriscaldarsi in modo considerevole durante il funzionamento.

- Connettore USB-C®

- Presa RJ45

Collegamento

- Collegare l'adattatore di rete a una porta USB-C® di un computer. Potrebbe essere necessario attendere qualche istante affinché il computer installi i driver richiesti.
- Gli utenti di Windows® XP e 7 (32/64 bit) dovranno scaricare e installare il driver "Gaming Family Controller" da: www.realtek.com/en → Download → ICs per reti di comunicazione → "Realtek USB FE / GbE / 2,5 GbE / Link per il download rapido del software Gaming Family Controller".

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

Dati tecnici

a) USB-C®

Collegamento USB-C® 3.2 Gen 1 (compatibile con versioni precedenti)
Alimentato tramite bus sì (non sono necessarie fonti di alimentazioni esterne)

b) Informazioni generali

Dissipazione del calore passiva (alloggiamento in alluminio con alette)
Sistemi operativi supportati* Plug and play: Windows® 8 (o versioni successive), Mac OS X (o versioni successive)
Driver richiesti: Windows® XP, 7.
Condizioni di esercizio da -30 a +80 °C, 0 – 80% UR (senza condensa)
Condizioni di stoccaggio da -10 a +80 °C, 0 – 80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) 216 x 24 x 14 mm
Peso 50 g