



TOOLCRAFT

① Istruzioni per l'uso

Cacciavite dinamometrico regolabile

N°.: 3209082

Pagina 2 - 7

1 Indice



2	Introduzione	3
3	Download delle istruzioni per l'uso	3
4	Utilizzo conforme	3
5	Caratteristiche e funzioni	3
6	Contenuto della confezione	3
7	Spiegazione dei simboli	4
8	Avvertenze per la sicurezza	4
	8.1 Generalità	4
	8.2 Utilizzo	4
	8.3 Ambiente operativo	4
	8.4 Funzionamento	5
9	Componenti	5
10	Funzionamento	6
	10.1 Impostazione della coppia di serraggio	6
	10.2 Serrare viti/dadi	6
11	Pulizia e manutenzione	6
12	Smaltimento	6
13	Dati tecnici	7

2 Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Germania: www.conrad.de

Austria: www.conrad.at

Svizzera: www.conrad.ch

3 Download delle istruzioni per l'uso



Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Utilizzo conforme

Il prodotto è stato progettato per il serraggio di viti o dadi. La coppia di serraggio può essere regolata in un intervallo tra 5-60 cNm (0,05-0,60 Nm).

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. L'uso improprio può causare pericoli meccanici o danni materiali.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Inoltre, soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 6789. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

5 Caratteristiche e funzioni

- Modello robusto e durevole in acciaio per utensili con corpo base in alluminio leggero
- La frizione antiscivolo integrata impedisce il superamento della coppia impostata
- Intervallo di regolazione: 5-60 cNm (0,05 - 0,60 Nm)
- Portapunta: 4 mm (5/32")

6 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

7 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.

8 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

8.1 Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

8.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare prolunghe per amplificare l'effetto leva. Questo provoca danni al prodotto.
- Non utilizzare utensili con snodi, perché questi potrebbero influire sul valore della coppia di serraggio.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per svitare viti o dadi.
- Non utilizzare mai il prodotto come attrezzo a percussione. Altrimenti lo si danneggerebbe.
- Posizionare il prodotto solo ad angolo retto rispetto alla vite/dado e non inclinarlo. Altrimenti potrebbe verificarsi una coppia errata.
- Tenere sempre il prodotto solo dall'impugnatura.

8.3 Ambiente operativo

- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.

8.4 Funzionamento

- Quando si utilizza il prodotto, osservare le normative sulla sicurezza e antinfortunistiche vigenti nel luogo di utilizzo.
- Se si sospetta che il prodotto funzioni in modo impreciso, smettere di utilizzarlo. Farlo controllare da personale specializzato e, se necessario, ricalibrarlo.
- L'uso del prodotto in scuole, centri di formazione, club e officine fai-da-te deve essere monitorato da personale qualificato.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento o alla sicurezza del prodotto.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa essere inavvertitamente utilizzato. È ASSOLUTAMENTE vietato riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

9 Componenti



1 Portapunta

2 Anello di bloccaggio

3 Anello di regolazione con scala fine

4 Scala approssimativa

5 Impugnatura

10 Funzionamento

10.1 Impostazione della coppia di serraggio

1. Spostare l'anello di bloccaggio (2) in posizione .
2. Ruotare l'anello di regolazione (3) fino a raggiungere la coppia desiderata.

Nota:

- La scala approssimativa indica la coppia impostata con incrementi di 5 cNm (0,05 Nm).
- La scala fine mostra le fasi intermedie della coppia impostata con incrementi di 0,5 cNm (0,005 Nm).

3. Spostare l'anello di bloccaggio (2) in posizione .

→ La coppia è impostata.

10.2 Serrare viti/dadi

1. Inserire una punta adatta da 4 mm (5/32") nel portapunta (1).
2. Serrare la vite/dado lentamente e in modo uniforme fino a quando un eventuale slittamento del cacciavite dinamometrico non segnala il raggiungimento della coppia impostata.
3. Dopo l'uso, riportare la coppia a 0.

Importante:

- Se il cacciavite dinamometrico non viene ritarato dopo ogni utilizzo, impostando una coppia pari a 0, la precisione può essere compromessa.

11 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Questi possono causare danni e malfunzionamenti del prodotto.
 - Non immergere il prodotto in acqua.
- Il prodotto è esente da manutenzione, non smontarlo in nessuna circostanza. Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione può essere effettuato solo da un esperto.
 - Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

12 Smaltimento

Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13 Dati tecnici

Intervallo di regolazione.....	5-60 cNm (0,05 - 0,60 Nm)
Portapunta.....	4 mm (5/32"), per inserti con 28 mm di lunghezza
Precisione di funzionamento	+/- 6 %
Materiale.....	Lega di alluminio
Lunghezza.....	100 mm
Peso	105 g

① Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.

3209082_V1_0924_02_DS_m_IT_(1)