



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un adattatore wireless CarPlay e Android Auto. Utilizzarlo per stabilire la connettività wireless al sistema CarPlay o Android Auto del veicolo.

Importante:

Prima di utilizzare questo prodotto, verificare che il sistema del veicolo supporti il collegamento via cavo a CarPlay.

Tra le caratteristiche vi sono le seguenti:

- Connette il telefono al sistema dell'auto.
- Connessione wireless che garantisce l'uso sicuro del telefono durante la guida.
- Supporta il software di navigazione.
- Integra il software per la musica.
- Permette di inviare e ricevere messaggi e chiamate.
- Include la funzionalità assistente vocale.
- Connessione automatica ogni volta dopo la connessione iniziale

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Limitazioni d'uso dell'adattatore wireless (banda 5 GHz)

Per le reti WLAN, l'intervallo da 5150 a 5350 MHz nella banda a 5 GHz è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

I seguenti paesi impongono restrizioni all'uso del prodotto:

									
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	UK	

4 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Cavo da USB-C® a USB-C® (30 cm)
- Cavo da USB-A a USB-C® (30 cm)
- Istruzioni per l'uso

5 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

6 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

6.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.

- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

6.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.


6.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

6.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

7 Schema di collegamento



- Uscita USB-A (**Uscita: 5 V 0,5 A**) alimentazione dei telefoni o di altri dispositivi mobili.
- Ingresso USB-C® (**Ingresso: 5 V 1 A**) collegamento al sistema dell'auto.

8 Collegamento

Le istruzioni su schermo aiuteranno l'utente a completare il processo di installazione.

Requisiti:

- ✓ Il prodotto viene collegato al sistema del veicolo tramite il cavo in dotazione.
- ✓ Il sistema del veicolo è acceso.
- ✓ Il dispositivo Bluetooth è acceso.
- ✓ Il Wi-Fi del dispositivo mobile è attivato.

- Connettere il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Bluetooth corrispondente.
 - Una volta stabilita la connessione, sul dispositivo mobile verrà visualizzato il messaggio "Continue to setup on the car display screen" (Continuare la configurazione sullo schermo dell'auto).
- Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura di configurazione.

9 Luci di stato

LED di stato	Descrizione
Rosso acceso	Il prodotto è acceso
Rosso lampeggiante	Il prodotto è disponibile per l'associazione/ricerca del dispositivo mobile
Luce rossa lampeggiante lentamente	Dispositivo mobile non connesso
Blu lampeggiante	Dispositivo mobile connesso al Wi-Fi
Blu acceso	Il prodotto è difettoso
Blu acceso (oscurato)	Il prodotto è difettoso
Tutte le luci sono spente	Alimentazione assente o prodotto difettoso

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13 Dati tecnici

13.1 Indicazioni generali

Ingresso.....	5 V/CC 1 A via USB-C®
Uscita.....	5 V/CC, 0,5 A tramite porta USB di tipo A
Condizioni di esercizio/di conservazione	da 0 a +40 °C, 40 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	60 x 17 x 60 mm
Peso	37 g

13.2 Bluetooth

Versione	5
Gamma di frequenza	2,4-2,4835 GHz
Potenza di trasmissione	-65 dBm
Distanza di trasmissione.....	<3 m

13.3 Wi-Fi

Modulazione	802.11b (DSSS): CCK DQPSK DBPSK 802.11g (OFDM): BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 802.11n (OFDM): BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 802.11ac (OFDM): BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256
-------------------	--

13.3.1 2,4 GHz

Gamma di frequenza	2,4 - 2,4835 GHz
Potenza di trasmissione	15 ±2 dBm
Distanza di trasmissione.....	3 m

13.3.2 5 GHz

Gamma di frequenza	5,15 - 5,25 GHz, 5,25 - 5,35 GHz; 5,47 - 5,73 GHz
Potenza di trasmissione	15 ±2 dBm
Distanza di trasmissione.....	3 m

13.4 Sistemi operativi supportati

Android Auto.....	Android: 4.4 - 14
CarPlay.....	iPhone: iOS 8 - 16

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3281411_V2_0125_dh_mh_it 9007200989797515 I2/O2 en