



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una scheda di espansione USB PCI Express.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile. Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

7 Installazione

7.1 Prima di cominciare

1. Eseguire un backup del computer per evitare la perdita di dati nel caso in cui la scheda danneggi il sistema.

7.2 Installazione della scheda

Importante:

- Assicuratevi di avere le conoscenze necessarie per installare la scheda. Se necessario, chiedete aiuto a un esperto.
- Un'installazione errata potrebbe danneggiare la scheda o il computer.



AVVERTENZA

Componenti sotto tensione all'interno del computer

Pericolo di scossa elettrica fatale!

- Scollegare l'alimentazione di rete prima di aprire l'alloggiamento.

1. Spegnerne il computer e scollegarlo dall'alimentazione di rete.
2. Aprire l'alloggiamento del computer.
3. Installare la scheda in uno slot per schede PCIe libero.
4. Fissare la scheda PCIe in posizione.
5. Chiudere l'alloggiamento del computer.

7.3 Installazione dei driver Windows®

Non sono necessari driver per le versioni Windows® 8 e successive. Per le versioni di Windows precedenti a Windows® 8, installare i driver corrispondenti.

Per installare i driver:

1. Scaricare i driver dalla pagina <http://www.conrad.com/downloads>.
2. Installare i driver scaricati. Prestare attenzione alle note e alle istruzioni di installazione che possono essere incluse con i driver.
3. Riavviare il computer.

8 Dati tecnici

Interfaccia PCIe.....	PCIe 3.0 x 4
Alimentazione.....	Integrata, nessun collegamento elettrico necessario
Compatibilità USB.....	USB 3.2 Gen2, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, USAP
Porte USB.....	3x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps) 2x USB-C® 3.2 Gen2 (10 Gbps)
Velocità di trasferimento dati (teorica)...	max. 10 Gbps
Uscita di alimentazione della porta USB.....	5 V/DC, max. 1A (per porta)
Rilevamento sovracorrente.....	Sì
Sistemi operativi supportati.....	Windows® Vista, 7 (richiede un driver) Windows® 8 e successivi (non è richiesto alcun driver) MacOS (min. 10.8.2) (non è richiesto alcun driver)
Supporto USAP.....	Linux 2.6.3 e successive, MacOS 10.8 e successive
Dimensioni (L x A x P) (circa).....	20 x 120 x 75mm
Peso (indicativo).....	70 g