



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un ventilatore da parete.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Fare riferimento alla sezione **Panoramica** ■ Istruzioni per l'uso prodotto [▶ 2] (alcune parti del prodotto sono preinstallate)

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Il ventilatore è stato sottoposto a un test di resistenza in condizioni tropicali, con una temperatura ambiente fino a 40 °C.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni!

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Prima di rimuovere la protezione, assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica.

5.2 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza del ventilatore



AVVERTENZA

Pericolo di gravi lesioni a causa della rotazione delle pale del ventilatore!

Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima di montarlo, smontarlo, spostarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione.

- Le pale rotanti possono provocare gravi lesioni personali. Evitare in qualsiasi caso di mettere in funzione il ventilatore se le pale sono esposte (ad esempio, durante la pulizia).
- Tenere mani, capelli, indumenti larghi e cavi elettrici lontani dalle pale del ventilatore in rotazione.
- Non avvicinarsi alle pale in rotazione! Fare attenzione quando si accende il ventilatore o si cambia velocità.
- Ispezionare regolarmente il ventilatore per verificare che il cavo, la spina, il motore o le pale non siano danneggiati. Interrompere l'uso se una qualsiasi parte è danneggiata.
- Il ventilatore deve essere collocato su una superficie solida e piana, lontano da qualsiasi oggetto che possa rimanere impigliato nelle pale in movimento (ad es. tende) e dove vi sia spazio sufficiente per l'oscillazione.
- Controllare regolarmente che non vi siano parti allentate. Stringere prima dell'uso.
- Non utilizzare il ventilatore in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili.
- Non collocare il ventilatore in prossimità di fiamme libere, di apparecchi di cottura o di altri apparecchi di riscaldamento.
- Non utilizzare il ventilatore in prossimità di una finestra aperta. La pioggia può penetrare nel ventilatore e causare un cortocircuito.

5.6 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.7 Batterie (ricaricabili)


- Durante l'inserimento delle batterie (ricaricabili) è necessario rispettare la corretta polarità.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoio.
- Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie (ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera può generare delle perdite dalle stesse batterie (ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

5.8 Perforazione

Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!


6 Panoramica prodotto

6.1 Ventilatore



	Componente		Componente
1	8 viti (KA3)	7	Griglia posteriore
2	Griglia anteriore	8	Gruppo motore
3	Copri pala	9	Pannello di controllo
4	Pale del ventilatore	10	Staffa di montaggio
5	4 viti per griglia posteriore (TM5)	11	Tasselli e viti
6	Involucro del tamburo		

6.2 Telecomando e pannello di controllo



	Telecomando		Pannello di controllo
a	Pulsante di accensione/spegnimento	A	Pulsante di accensione/spegnimento
b	Pulsante velocità	B	Pulsante velocità
c	Pulsante di regolazione dell'oscillazione	C	Pulsante del timer
d	Pulsante del timer	D	Pulsante di regolazione dell'oscillazione
e	Pulsante di selezione della modalità	E	Display
f	Sensore del telecomando		
g	Vano batterie		

7 Installazione delle batterie nel telecomando

Nota:

Nel caso in cui la striscia isolante sporga dal vano batteria, significa che le batterie sono già installate. Estrarre la striscia per attivare l'alimentazione.

- Requisiti:
- ✓ Preparare il numero necessario di batterie del tipo corretto come indicato nella sezione "Dati tecnici".
1. Sbloccare il coperchio del vano batterie e aprire il vano batterie.
 2. Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la polarità indicata all'interno del vano.
 3. Chiudere e bloccare il coperchio del vano batterie.

8 Montaggio del ventilatore

AVVERTENZA

Pericolo di gravi lesioni a causa della rotazione delle pale del ventilatore!

Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima di montarlo, smontarlo, spostarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione.

1. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica.
2. Rimuovere le 4 viti della griglia (5) dal corpo principale.
3. Inserire la griglia posteriore con l'involucro del tamburo (6, 7) sull'albero motore dell'albero motore del gruppo motore (8). Assicurarsi che la griglia posteriore protettiva sia allineata al gruppo motore e che le tacche corrispondano.
4. Stringere le 4 viti della griglia posteriore (5) sulla medesima per fissarla all'alloggiamento del motore.
5. Allineare il centro delle pale del ventilatore (4) con i 2 perni sull'albero motore e spingerlo verso l'interno.
6. Fissare la pala del rotore in posizione con il dado a calotta (3). Ruotare il dado a calotta in senso antiorario fino a bloccarlo in posizione.
7. Allineare la griglia protettiva anteriore (2) con i fori presenti sull'involucro del tamburo e fissare la griglia di protezione con le apposite 8 viti (1).

9 Montaggio del ventilatore a parete

- 9.1 Selezione del luogo di installazione**
- Per la scelta del luogo di installazione, tenere in considerazione i seguenti fattori:
- Montare il ventilatore su una parete piana, solida e stabile, sufficientemente robusta per sostenere il peso dello stesso.
 - Montare il ventilatore in una posizione sicura della parete. Evitare di montare il ventilatore direttamente sopra letti, lettini o luoghi simili per evitare pericoli accidentali.
 - Installare il ventilatore a un'altezza tale da impedire alle persone di raggiungerlo facilmente.


9.2 Montaggio del ventilatore

AVVERTENZA

Un montaggio inadeguato può comportare la caduta del ventilatore

Sussiste il rischio di lesioni

- Rivolgersi a un professionista per valutare se la superficie di montaggio è adatta
- Scegliere i materiali di installazione adeguati per la superficie di montaggio
- Rivolgersi a un professionista per eseguire il montaggio



1. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica.
2. Contrassegnare sulla parete i fori di montaggio. Utilizzare i fori presenti nella staffa di montaggio come dima.
3. Scegliere i materiali di installazione adatti alla superficie di montaggio. In dotazioni sono presenti tasselli e viti.
4. In caso di utilizzo delle viti e dei tasselli in dotazione, praticare i fori in corrispondenza dei punti contrassegnati a una profondità di 30 mm. La punta del trapano deve avere lo stesso diametro del tassello ad espansione se si sta perforando un muro di cartongesso o di cemento, o inferiore al diametro della vite se si sta perforando una parete di legno.

- 5. Avvitare le 2 viti di montaggio nei fori, lasciando fuori dalla parete le teste delle viti di 2 mm per appendere il ventilatore.
- 6. Inserire i 2 fori di montaggio del ventilatore sulle teste delle viti e far scorrere il ventilatore verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.
- 7. Stringere le viti di montaggio se necessario.

10 Funzionamento

10.1 Accensione/spegnimento del ventilatore e funzionamento base

Nota:
Puntare il sensore del telecomando verso il pannello di controllo del ventilatore per controllarlo.

- 1. Spingere la testa del ventilatore verso l'alto o verso il basso per regolare l'inclinazione verticale.
- 2. Collegare il prodotto a una presa di rete idonea.
- 3. Premere il pulsante **ON/OFF** per accendere il ventilatore.
- 4. Selezionare un livello di velocità di ventilazione premendo più volte il pulsante **SPEED**.
→ Gli indicatori di velocità sul pannello di controllo indicano il livello di velocità selezionato (LOW=Bassa, MED=Media, HIGH=Alta).
- 5. Per far oscillare il ventilatore, premere il pulsante **OSC**.
→ L'indicatore OSC si accende.
- 6. Premere il pulsante **OSC** per fermare l'oscillazione.
- 7. Spegner il ventilatore premendo il pulsante **ON/OFF**.
- 8. Scollegare il ventilatore dalla presa di corrente se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

10.2 Impostazione dei timer

Dopo aver impostato un timer, il ventilatore si spegne allo scadere dello stesso. È possibile impostare un timer da 0,5 a 8 ore.

- 1. Accendere il ventilatore.
- 2. Premere il pulsante **TIMER** per attivare la modalità timer.
- 3. Premere più volte il pulsante **TIMER** fino al raggiungimento del tempo desiderato.
→ Il tempo impostato viene mostrato sul display.
- Il ventilatore si spegne al termine del timer.

10.3 Selezione di una modalità di ventilazione

Premere il pulsante **MODE** per selezionare una modalità di ventilazione.

Sul pannello di controllo viene visualizzata la modalità di ventilazione selezionata (eccetto la modalità normale): NATURAL=Naturale, SLP=Sospensione

- **Modalità normale:** il flusso della ventilazione sarà costante alla velocità selezionata.
- **Modalità naturale:** il tipo di ventilazione può avere varie velocità a seconda della selezione effettuata, per imitare le brezze esterne.
 - HIGH alterna velocità Alta, Media, Bassa e ventilatore spento.
 - MEDIUM alterna velocità Media, Bassa e ventilatore spento.
 - LOW alterna velocità Bassa e ventilatore spento.
- **Modalità di sospensione:** Il ventilatore funzionerà alla velocità selezionata in modalità Naturale, diminuendo la velocità ogni 30 minuti fino a raggiungere LOW, ovvero il livello più basso.

11 Pulizia e manutenzione

Importante:
– Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
– Non immergere il prodotto nell'acqua.

- 1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- 2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- 3. Se presenti, pulire regolarmente le aperture di aerazione del motore. Utilizzare un aspirapolvere.

11.1 Pulizia della parte interna del ventilatore

Per pulire la parte interna del ventilatore, rimuovere la griglia anteriore.

 AVVERTENZA

Pale rotanti

Le pale rotanti possono provocare gravi lesioni personali.

- Non utilizzare il ventilatore se la griglia anteriore è rimossa.

- 1. Scollegare il ventilatore dalla rete elettrica.
- 2. Rimuovere la griglia anteriore.

- 3. Pulire tutte le parti con un panno morbido e umido (non bagnato) imbevuto di acqua e sapone.
- 4. Rimontare la griglia.

12 Smaltimento

12.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

13 Dati tecnici

13.1 Ventilatore

Ingresso.....	220 - 240 V/CA, 50 - 60 Hz
Consumo di energia	50 W
Impostazioni di velocità	3 livelli di velocità (950 / 1100 / 1250 RPM)
Timer	max. 8 ore
Classe di protezione.....	I
Intervallo di oscillazione orizzontale	65°
Angolo di inclinazione verticale	max. 15°
Lunghezza del cavo.....	1,5 m
Diametro rotore.....	38 cm
Condizioni di esercizio/stoccaggio..	da -20 a +40 °C, 0 - 95% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	450 x 455 x 345 mm
Peso (circa)	3,7 kg

13.2 Telecomando

Batterie del telecomando.....	2 batterie AAA da 1,5 V
Sensore wireless	IR
Portata	max. 5 m

14 Dati conformi alla normativa UE 206/2012

Identificatore del modello	FW-40MC		
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	96,52	m³/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	47,20	W

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Valori di esercizio	SV	2,04	(m³/min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P _{SB}		W
Consumo di energia da spento	P _{OFF}	--	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	63,73	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	3,58	m/sec
Consumo stagionale di elettricità	Q	14,99	kWh/a
Norme di misura per il valore di esercizio	EN IEC 60879:2019		
Referente per ulteriori informazioni	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau		

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330717_V2_0225_jh_mh_it 45035998055341707 I6/O2 en