

Istruzioni per la sicurezza

Supporto passacavi per sotto scrivania

N. d'ordine: 3330721 (SP-UCT-001)

N. d'ordine: 3330722 (SP-UCT-002)

N. d'ordine: 3330723 (SP-UCT-003)

N. d'ordine: 3330724 (SP-UCT-004)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un supporto passacavi per sotto scrivania.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

4.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

4.5 Installazione



(Se del caso) Scollegare i cavi di alimentazione e verificare la presenza di fili o cavi nascosti sotto la scrivania prima di praticare dei fori.

- Sgombrare l'area di lavoro: rimuovere eventuali ostacoli o oggetti da sotto la scrivania per garantire un accesso sicuro.
- Verificare il materiale della scrivania: assicurarsi che la scrivania sia in grado di sostenere il materiale di montaggio senza subire danni.
- Utilizzare utensili adatti (ove possibile): utilizzare il cacciavite, trapano o adesivo corretti come specificato.
- Testare la stabilità: dopo l'installazione, verificare la resistenza del supporto prima di appoggiarvi sopra oggetti.
- Proteggere se stessi (se del caso): indossare occhiali e guanti di sicurezza in caso di foratura o utilizzo di utensili affilati.
- Non sovraccaricare: evitare di superare la capacità di carico massima specificata.

5 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

6 Dati tecnici

6.1 N. d'ordine: 3330721

Carico massimo.....	5 kg
Dimensioni (L x A x P).....	449 x 118 x 182 mm
Peso	0,38 kg

6.2 N. d'ordine: 3330722

Carico massimo.....	5 kg
Dimensioni (L x A x P).....	858 x 118 x 182 mm
Peso	0,73 kg

6.3 N. d'ordine: 3330723

Carico massimo.....	5 kg
Dimensioni (L x A x P).....	454 x 150 x 120 mm
Peso	0,92 kg

6.4 N. d'ordine: 3330724

Carico massimo.....	5 kg
Dimensioni (L x A x P).....	854 x 120 x 150 mm
Peso	1,5 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330721 3330722 3330723 3330724_V1_1224_dh_ss_it 1811643659 I1/O1 en