

 Istruzioni per la sicurezza**Clip per documenti da monitor**

N. d'ordine: 3330725

**1 Istruzioni per il download**

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una clip per documenti che utilizza un adesivo per essere montata sul lato del monitor.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

4.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

4.5 Installazione

- Assicurarsi che la superficie sia pulita: pulire il telaio esterno del monitor in corrispondenza dell'angolo con un panno asciutto e privo di lanugine per garantire una corretta adesione.

- Verificare la compatibilità: fissare la clip solo su telai esterni di monitor piatti, solidi e lisci, con una superficie sufficientemente ampia da consentire l'adesione. Non usarla su superfici ricurve, testurizzate o fragili per evitare eventuali danni.
- Non sovraccaricare: utilizzare la clip solamente per tenere documenti leggeri. Non appendere oggetti pesanti o ingombranti per evitare il distacco o il danneggiamento del monitor.
- Controllare il posizionamento: assicurarsi che la clip venga fissata saldamente all'angolo del telaio del monitor e che non interferisca con lo schermo o con i pulsanti.
- Evitare cambi di posizione frequenti: la rimozione ripetuta può indebolire l'adesivo, riducendone l'efficacia.
- Stabilità del monitor: assicurarsi che il monitor venga posizionato saldamente su una superficie stabile prima di agganciare la clip.
- Rimozione sicura: per rimuovere la clip, utilizzare un utensile piatto e non abrasivo esercitando una leggera pressione per evitare di danneggiare il telaio del monitor o di lasciare residui di adesivo.
- Evitare di bloccare le prese d'aria: non collocare la clip in un punto che potrebbe ostruire le prese d'aria del monitor per evitare il surriscaldamento dello stesso.
- Effettuare controlli regolari: controllare periodicamente che non vi siano segni di usura dell'adesivo, di distacco o di danneggiamento della clip e, se necessario, sostituirla.
- Non esercitare forza eccessiva: non esercitare forza eccessiva sulla clip o il telaio del monitor per evitare di danneggiarli.

5 Pulizia e manutenzione**Importante:**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

6 Dati tecnici

Peso 0,09 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330725_V2_0225_dh_ss_it 18014400321867787 I3/O2 en