

Istruzioni per l'uso

Box esterno SSD M.2 2230 NVMe/SATA portatile con magneti per iPhone 16/15 Pro Max ProRes, grigio siderale

N. d'ordine 3347286



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è pensato per essere utilizzato come box esterno SSD portatile per la trasmissione dei dati e presenta una struttura magnetica integrata per evitare che cada dal telefono grazie al retro magnetico.

Il prodotto è pensato unicamente per un uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Box esterno SSD
- Cavo da USB-C® a USB-C®
- Elemento di fissaggio
- Cordino
- Pad termico
- Pad in silicone
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Prodotto destinato all'uso in ambienti interni.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe seriamente danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.


5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.


6 Panoramica prodotto




- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 Occhiello di sospensione | 4 Slot SSD |
| 2 Coperchio | 5 Foro per elemento di fissaggio |
| 3 Indicatore LED | 6 Porta USB-C® |
- Illuminazione: accensione
Lampeggio: lettura e scrittura di dati

7 Installazione


1. Rimuovere il coperchio dalla posizione di apertura.
2. Inserire l'elemento di fissaggio nella scanalatura semicircolare del disco rigido.




3. Inserire il disco rigido negli slot SSD tenendolo inclinato a circa 45 gradi, spingere l'elemento di fissaggio nel foro e ruotarlo per fissare il disco rigido.



4. Rimuovere la pellicola protettiva dal pad termico e fissarlo al disco rigido. Successivamente, applicare il pad in silicone sul pad termico.



5. Richiudere il coperchio sul box esterno.



8 Funzionamento

8.1 Inizializzazione di un nuovo disco

Importante:

- Eseguire il backup dei dati importanti prima di utilizzare questo prodotto per evitare la cancellazione, la modifica o la perdita dei dati causata dalle operazioni dell'utente.

Prima dell'uso, è necessario inizializzare, partizionare e formattare un nuovo disco SSD. Fare riferimento alla documentazione o alle risorse di supporto fornite dal sistema operativo per informazioni su come eseguire questa operazione.

8.2 Collegamento del prodotto al PC

Collegare il prodotto a un computer tramite il cavo USB-C®.

→ Il computer rileverà e installerà automaticamente il disco rigido. Apparirà alla voce "Computer" come nuovo disco rigido aggiunto. Su quest'ultimo sarà possibile la lettura e la scrittura di dati.


8.3 Collegamento del prodotto allo smartphone

Collegare il prodotto a uno smartphone tramite il cavo USB-C®.

→ Illo smartphone rileverà e installerà automaticamente il disco rigido. Su quest'ultimo sarà possibile la lettura e la scrittura di dati.

Nota:

- Il retro del prodotto è dotato di una funzione magnetica che gli consente di attaccarsi agli smartphone dotati di tale funzione.



9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto da altri dispositivi.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Prodotto

Tensione/corrente di ingresso.....	5 V/CC, 2 A
Interfaccia	USB-C®
Velocità di trasferimento dati	Fino a 10 Gbps (NVMe); 6 Gbps (SATA)
Requisiti di sistema.....	Windows®, macOS, Linux

11.2 Unità SSD supportate

Tipo.....	SSD M.2 NVMe (M-Key) e SATA (B+M-Key) SSD
Dimensioni.....	2230 mm
Dimensioni HDD	max. 8 TB

11.3 Altre specifiche

Temperatura di esercizio	da 0 a +70 °C
Umidità di esercizio	10 – 80% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10 a +80 °C
Umidità di conservazione	8 – 90% UR (senza condensa)
Materiale.....	Alluminio (alloggiamento)
Dimensioni (L x A x P).....	50 x 10 x 50 mm
Peso	76 g