

① Istruzioni per l'uso

Striscia LED 25 m con avvolgitore

Cod. 3350213



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

La striscia LED con avvolgitore è stata progettata per un'illuminazione flessibile in ambienti interni ed esterni. L'avvolgitore serve per riporre facilmente una striscia LED lunga 25 metri. L'alimentazione avviene tramite il cavo di alimentazione integrato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.



Il simbolo avverte di una tensione pericolosa che può causare lesioni da scosse elettriche.

5 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Le sorgenti luminose a LED non sono intercambiabili. Non tentare di sostituirle.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da materiali e oggetti facilmente infiammabili!
- Non piegare eccessivamente la striscia LED, non tirare eccessivamente e non schiacciarla.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.

5.4 Funzionamento

- Non coprire mai il prodotto. Dato che la superficie diventa molto calda, non c'è solo pericolo di un incendio, ma il prodotto potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi gravemente.
- Non appendere o fissare alcun oggetto (ad esempio, materiale decorativo) sul prodotto.
- Accendere il prodotto solo quando è srotolato.
- Rivolgere a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in

modo che non possa inavvertitamente utilizzato. È ASSOLUTAMENTE VIETATO riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:

- presenta danni visibili,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentatore, inclusi la spina, il cavo di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Pericolo di scossa elettrica!

- La presa di corrente deve essere in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- La spina di rete non deve mai essere collegata o scollegata dalla presa di rete con le mani bagnate.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Tirare sempre dalle superfici di presa fornite dalla spina.
- Se si prevede di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di temporale, per motivi di sicurezza rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti né esposto ad altre sollecitazioni meccaniche.
- Evitare un eccessivo stress termico del cavo di alimentazione con caldo o freddo eccessivi.
- Inoltre, non apportare modifiche. Se non si presta attenzione lo si può danneggiare. Un cavo di alimentazione danneggiato può condurre a scossa elettrica mortale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non toccarlo.
 - Innanzitutto, mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es., tramite l'interruttore automatico associato) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa.
 - Non utilizzare mai il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire qualsivoglia danno.
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o restarvi impigliato. In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

5.6 Luce LED


Attenzione, luce LED:

- Non guardare direttamente la luce LED!
- Non guardare né direttamente né con dispositivi ottici nel raggio di luce!

5.7 Categoria di protezione

- Per ottenere il grado di protezione specificato, l'alimentatore deve essere collegato a una presa multipla o a una presa a prova di umidità con grado di protezione IP44 o superiore.
- Non immergere il prodotto in acqua e non posizionarlo in luoghi in cui potrebbe accumularsi acqua.

6 Panoramica del prodotto




- | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Maniglia | 3 Connettori | 5 Avvolgitore |
| 2 Striscia LED | 4 Spina di alimentazione | 6 Cavo di rete con trasformatore |


7 Messa in funzione

7.1 Posa della striscia LED


1. Estrarre la maniglia rivolta verso l'interno dell'avvolgitore (5). Allentare la vite di fissaggio con un cacciavite.



2. Posizionare la maniglia all'esterno dell'avvolgitore (5) e fissarla con l'apposita vite.



3. Srotolare con cautela la striscia LED (2) dall'avvolgitore (5). Utilizzare la maniglia per girare l'avvolgitore.
4. Rimuovere dal comparto l'estremità della striscia LED con il cappuccio terminale.



→ La striscia LED è completamente srotolata.

Nota:

- Dopo l'uso, arrotolare nuovamente la striscia LED (2) sull'avvolgitore (5).
- Riporre prima l'estremità della striscia con il cappuccio terminale nel comparto.

5. Posare la striscia LED nel punto da illuminare. Assicurarsi che la striscia LED non sia schiacciata, forata o allungata.

7.2 Prolunga della striscia LED (opzionale)

Se necessario, è possibile prolungare la striscia LED con un'altra striscia LED:

1. Assicurarsi che la striscia LED (2) sia scollegata dall'alimentazione.
2. Svitare il coperchio terminale dall'estremità della striscia LED (2).
3. Collegare il connettore (3) della nuova striscia LED (2) all'estremità della prima striscia LED e fissare il collegamento con il dado di raccordo.
4. Se necessario, ripetere la procedura con altre strisce LED. Osservare sempre la lunghezza totale consentita.

Importante:

- La striscia LED può essere allungata fino a raggiungere un massimo di 70 m di lunghezza totale.

5. Avvitare il cappuccio terminale sull'estremità dell'ultima striscia LED (2).

→ La striscia LED prolungata è pronta per l'uso.

7.3 Accendere e spegnere la luce

1. Verificare che il cavo di alimentazione e la striscia LED (2) siano collegati correttamente al connettore (3).

2. Controllare che il cappuccio terminale sia saldamente fissato all'estremità della striscia LED (2).

3. Collegare la spina di rete (4) ad una presa di corrente adeguata.

→ La luce si accende.

4. Per spegnere nuovamente la luce, staccare la spina (4) dalla presa di corrente.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Il prodotto può essere pulito con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Alimentazione di corrente

Tensione di ingresso..... 220 – 240 V/CA, 50/60 Hz

Potenza assorbita..... 9 W/m

10.2 LED

Quantità..... 120 LED/m

Flusso luminoso..... 1000 lm/m

Temperatura colore..... 6500 K

10.3 Condizioni ambientali

Condizioni di esercizio/

immagazzinamento da -35 a +50 °C

10.4 Altro

Categoria di protezione

Fascia LED IP54

Spina di alimentazione..... IP44

Dimensioni striscia LED..... 25000 x 12 x 5,6 mm (L x A x H)

Dimensioni avvolgitore 275 x 210 x 395 mm (L x A x H)

Lunghezza cavo

di alimentazione..... 1,5 m

Peso 3,1 kg

Nota:

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3350213_v2_0525_02_dm_m_IT_(1)