



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Supporto per scheda PCB

N. d'ordine 3358951



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso come supporto ausiliario per il fissaggio di schede a circuiti stampati durante operazioni di saldatura, riparazione e altro. Il lato scorrevole del supporto può essere spostato su e giù e fissato per adattarsi a schede di diverse dimensioni.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può causare lesioni o danni.

Il prodotto soddisfa i requisiti di legge nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Supporto per scheda PCB
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.


5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.


6 Panoramica del prodotto




- | | |
|--|---------------------|
| 1 Coperchio posteriore | 4 PCB (non inclusa) |
| 2 Dispositivo di fissaggio del lato scorrevole | 5 Spugna |
| 3 Lato scorrevole | 6 4 viti |

7 Funzionamento

1. Posizionare il supporto ausiliario su una superficie piana.
2. Collocare la scheda PCB sul supporto. A seconda delle dimensioni e della forma della scheda PCB, spostare il lato scorrevole fino a quando la scheda PCB non può essere fissata saldamente nel supporto.



3. Stringere i dispositivi di fissaggio del lato scorrevole.
4. Dopo avere posizionato tutti i componenti, installare il coperchio posteriore e ruotare le 4 viti per bloccarlo. Capovolgere il tutto e si è pronti a saldare.



Importante:

- Prima dell'uso, controllare che il supporto non sia danneggiato o deformato. Sostituirlo in caso di problemi.
- Non posizionare sul supporto una scheda PCB che ne supera la capacità, per evitare di danneggiarlo.
- Durante il funzionamento, fare attenzione a non colpire o fare cadere il supporto, per garantirne una lunga durata.
- Pulire regolarmente il supporto e mantenere la superficie pulita, per garantire buone prestazioni.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Rimuovere la scheda PCB dal supporto.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Dati tecnici

Temperatura di esercizio	da -10 a +70 °C
Umidità di esercizio	5 – 95% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da 0 a +80 °C
Umidità di stoccaggio	0 – 80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	210 x 150 x 40 mm
Peso	127 g