



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in uno specchio da bagno a LED.

Questo prodotto è pensato unicamente per un uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Specchio da bagno a LED
- Viti (2x)
- Tasselli (2x)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Classe di protezione II (doppio isolamento)

IP44

Il prodotto è protetto contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:

- è visibilmente danneggiato,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Installazione elettrica

AVVERTENZA! Pericolo per la propria sicurezza!

Il prodotto deve essere installato esclusivamente da persone con conoscenze ed esperienze elettriche attinenti! *)

Se non viene installato correttamente, si rischia:

- la propria vita
- la vita dell'utente del dispositivo elettrico
- gravi danni alle cose, ad es. a causa di un incendio
- la responsabilità per lesioni personali e danni materiali

Consultare sempre un elettricista.

*) Conoscenza tecnica richiesta per eseguire l'installazione:

Per l'installazione sono necessarie in particolare le seguenti conoscenze tecniche:

- Le "Cinque regole sulla sicurezza": Scollegamento dalla rete elettrica; protezione contro l'accensione accidentale; verifica dell'assenza di tensione; messa a terra e cortocircuito; copertura o protezione delle parti adiacenti sotto tensione
- Utilizzo di strumenti, dispositivi di misurazione e dispositivi di protezione individuale adeguati, se necessario
- Analisi dei risultati di misurazione
- Utilizzo di materiali per l'installazione elettrica per soddisfare i requisiti di disinserimento
- Gradi di protezione IP
- Montaggio dei materiali per l'installazione elettrica
- Tipo di alimentazione (sistema TN, sistema IT, sistema TT) e relativi criteri di collegamento (messa a terra classica, messa a terra di protezione, misure aggiuntive necessarie, ecc.)

Se non si è in possesso della qualifica necessaria, non eseguire queste operazioni per conto proprio e richiedere l'intervento di un tecnico specializzato.

5.6 Prodotto

AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!



- Non utilizzare questo prodotto con dimmer o interruttori elettronici.
- Prima dell'installazione, verificare che il materiale di montaggio in dotazione sia adatto alla parete su cui si intende montare il prodotto.
- In caso di rottura della copertura in vetro, è necessario sostituire l'intero prodotto.
- La lampadina non è sostituibile.
- Se la lampadina si guasta al termine della sua vita utile, è necessario sostituire l'intero apparecchio.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con il dispositivo di controllo a LED integrato.
- Il driver LED non è sostituibile.
- Il prodotto continua a consumare una piccola quantità di energia anche quando la luce è spenta. Per spegnere completamente il prodotto, disinserire l'alimentazione dall'interruttore principale.

5.7 Luce a LED

Attenzione, luce LED:

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante l'uso di strumenti ottici!

6 Panoramica prodotto



- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 Pulsante (accensione/ spegnimento) | 3 Luce dello specchio | 5 Vite di montaggio (non mostrata) |
| 2 Cavo di alimentazione | 4 Morsetteria | 6 Tassello (non mostrato) |

7 Installazione

⚠ AVVERTENZA!


Rischio di scosse elettriche!




- Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di eseguire eventuali interventi di installazione, manutenzione o riparazione. Se non si è in possesso della qualifica necessaria, non eseguire queste operazioni per conto proprio e richiedere l'intervento di un tecnico specializzato.
- Accertarsi di non danneggiare cavi o tubi durante la perforazione della superficie (ad esempio quando si praticano i fori o si inseriscono i tasselli). La perforazione involontaria dei cavi elettrici genera una situazione di pericolo di morte dovuta alle scariche elettriche. Verificare la presenza di fili e tubi nascosti prima di forare o inserire tasselli.

Importante:


- Prima di iniziare l'installazione del prodotto, rimuovere il fusibile o spegnere l'interruttore automatico nel quadro elettrico (posizione 0).
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del trapano elettrico.




1. Scegliere una posizione adeguata per il prodotto. Il prodotto non deve essere installato nella zona 0 e nella zona 1. Lo stesso può essere installato solo nella zona 2 o all'esterno del bagno.




2. Contrassegnare i punti in cui sono posizionati i fori di montaggio sulla parete.
3. Praticare i fori di montaggio (circa 8 mm).
4. Inserire un tassello (6) in ciascun foro praticato. Se necessario, utilizzare un martello per inserire i tasselli.
5. Inserire una vite di montaggio (5) in ciascun tassello (6).




6. Allentare le viti sulla morsetteria (4).
7. Aprire la morsetteria (4).




8. Rimuovere gli elementi di fissaggio all'interno della morsetteria (4).




9. Collegare il cavo di rete alla morsetteria (4). Ciascun filo del cavo di rete deve essere collegato correttamente:
 - L per la tensione
 - N per il neutro




10. Fissare gli elementi di fissaggio all'interno della morsetteria (4).
11. Stringere le viti sulla morsetteria (4).




12. Chiudere la morsetteria (4).




13. Collocare la morsetteria (4) in posizione verticale.



14. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sulla morsetteria (4).




15. Fissare la morsettiere (4) dietro lo specchio.



16. Utilizzare le viti di montaggio (5) per fissare la base alla parete. Assicurarsi che le viti di montaggio siano posizionate correttamente.

17. Sostituire il fusibile o attivare l'interruttore automatico nel quadro dei fusibili (posizione I).



18. Rimuovere la membrana dal prodotto.

8 Funzionamento

8.1 Accensione/spengimento del prodotto

La funzione memoria salva l'ultimo livello di luminosità utilizzato fino alla successiva accensione del prodotto.

- Toccare il pulsante  (1) per accendere il prodotto. La luce dello specchio (3) emette una luce di colore bianco freddo.
- Toccare nuovamente il pulsante  (1) per selezionare tra i diversi livelli di regolazione della luce:

Toccare il pulsante 	Colore della luce dello specchio
1x	Bianco freddo (6500 K)
2x	Bianco naturale (4000 K)
3x	Bianco caldo (3000 K)
4x	La luce dello specchio si spegne.

- Toccare e tenere premuto il pulsante  (1) per regolare il livello di luminosità in modo continuo.

8.2 Funzione antiappannamento

- La funzione antiappannamento si attiva quando l'alimentazione viene accesa.
- Funziona tramite fili riscaldanti integrati incorporati sul retro dello specchio. I fili riscaldano delicatamente lo specchio, impedendo la formazione di condensa in condizioni di umidità (ad esempio, durante docce calde).

9 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!

Spegnere il circuito elettrico dall'interruttore automatico o rimuovere il fusibile dal quadro dei fusibili prima di eseguire qualsiasi intervento sul prodotto.

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione

Tensione/corrente di ingresso..... 230 V/CA, 50 Hz

Consumo di energia 16,5 W

LED..... 8,8 W

Sbrinatori..... 7,7 W

Temperatura di colore..... 3000 K / 4000 K / 6500 K

Luminosità 680 lm

Livello di protezione..... IP44

Classe di protezione II / 

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

11.2 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio..... da -10 a +55 °C, 0 – 85% UR

Condizioni di stoccaggio..... da 0 a +45 °C, 0 – 85% UR

11.3 Altre specifiche

Dimensioni (L x A x P)..... 600 x 400 x 30 mm

Peso 3.3 kg